Produkt-Handbuch

ABB i-bus[®] EIB / KNX Jalousiesteuerbaustein, REG JSB/S 1.1

Gebäude-Systemtechnik





Inhalt

Seite

1	Einleitung	3
2	Gerätetechnik	4
3	Anwendung und Planung	
3.1 3.1.1 3.1.2	Sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung	7 7 8
3.1.3	Planungshinweise	9
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	Die Position der Sonne Die Position der Sonne als Steuergröße Berechnung der Position der Sonne Helligkeitsmessung Verzögerungszeiten und Zwischenposition	10 10 11 13 14
3.3 3.3.1 3.3.2	LamellengeometrieHorizontal-Lamellen/Vertikal-LamellenHorizontal-Lamellen mit Lichtlenkung	15 15 17
3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5	Schattenwurf Einführung Fenster/Fenstergruppen Schattenwerfer Planungsbeispiele Fassadenaufteilung Planungsbeispiel Schattenwerfer	18 18 19 21 23 28
4	Projektierung und Programmierung	
4.1	Parameter	31
4.1.1	Parameterfenster "Allgemein"	31 33
4.1.1 4.1.2 4.1.3	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4"	31 33 35
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren"	31 33 35 36
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden"	31 33 35 36 37
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster Zwischenposition"	31 33 35 36 37 38 39
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Zwischenposition" Parameterfenster "Horizontal-Lamellen"	31 33 35 36 37 38 39 40
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Zwischenposition" Parameterfenster "Horizontal-Lamellen" Parameterfenster "Vertikal-Lamellen"	31 33 35 36 37 38 39 40 42
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10	Parameterfenster "Allgemein"Parameterfenster "Datum/Zeit"Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw."Sommer/Winter 3/4"Parameterfenster "Sensoren"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Höhe"Parameterfenster "Zwischenposition"Parameterfenster "Vertikal-Lamellen"Parameterfenster "Gebäudedaten"	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Hönzontal-Lamellen" Parameterfenster "Vertikal-Lamellen" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Fassade A"	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Horizontal-Lamellen" Parameterfenster "Vertikal-Lamellen" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Fassade A" Parameterfenster "A: Raster"	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.13	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Horizontal-Lamellen" Parameterfenster "Vertikal-Lamellen" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Fassade A" Parameterfenster "A: Raster" Parameterfenster "A: Gruppen"	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Horizontal-Lamellen" Parameterfenster "Vertikal-Lamellen" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Fassade A" Parameterfenster "A: Raster" Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20"	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.2	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Böhe" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Horizontal-Lamellen" Parameterfenster "Vertikal-Lamellen" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Fassade A" Parameterfenster "A: Raster" Parameterfenster "A: Gruppen" Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20" Parameterfenster "Schatten 1"	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.2 4.2.1	Parameterfenster "Allgemein"Parameterfenster "Datum/Zeit"Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw."Sommer/Winter 3/4"Parameterfenster "Sensoren"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Höhe"Parameterfenster "Höhe"Parameterfenster "Horizontal-Lamellen"Parameterfenster "Gebäudedaten"Parameterfenster "Gebäudedaten"Parameterfenster "Schätten 1-10" bzw. "Schätten 11-20"Parameterfenster "Schätten 1"Kommunikationsobjekte	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3	Parameterfenster "Allgemein"Parameterfenster "Datum/Zeit"Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw."Sommer/Winter 3/4"Parameterfenster "Sensoren"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Höhe"Parameterfenster "Juschenposition"Parameterfenster "Horizontal-Lamellen"Parameterfenster "Vertikal-Lamellen"Parameterfenster "Gebäudedaten"Parameterfenster "Fassade A"Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20"Parameterfenster "Schatten 1"Kommunikationsobjekte"Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 50 50 52
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Höhe" Parameterfenster "Zwischenposition" Parameterfenster "Horizontal-Lamellen" Parameterfenster "Horizontal-Lamellen" Parameterfenster "Vertikal-Lamellen" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Fassade A" Parameterfenster "A: Raster" Parameterfenster "A: Raster" Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20" Parameterfenster "Schatten 1" Kommunikationsobjekte "Eingangs"-Kommunikationsobjekte "Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 50 50 52
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 5.1	Parameterfenster "Allgemein"Parameterfenster "Datum/Zeit"Parameterfenster "Datum/Zeit"Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw."Sommer/Winter 3/4"Parameterfenster "Sensoren"Parameterfenster "Sensoren"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Höhe"Parameterfenster "Höhe"Parameterfenster "Hoizontal-Lamellen"Parameterfenster "Vertikal-Lamellen"Parameterfenster "Gebäudedaten"Parameterfenster "Gebäudedaten"Parameterfenster "Fassade A"Parameterfenster "A: Raster"Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20"Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20"Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20"Parameterfenster "Schatten 1"Kommunikationsobjekte"Lingangs"-Kommunikationsobjekte"Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte"Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 50 50 52 53
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 5.1 5.2	Parameterfenster "Allgemein"Parameterfenster "Datum/Zeit"Parameterfenster "Datum/Zeit"Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw."Sommer/Winter 3/4"Parameterfenster "Sensoren"Parameterfenster "Sensoren"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Senden"Parameterfenster "Böhe"Parameterfenster "Höhe"Parameterfenster "Höhe"Parameterfenster "Hönzontal-Lamellen"Parameterfenster "Horizontal-Lamellen"Parameterfenster "Vertikal-Lamellen"Parameterfenster "Gebäudedaten"Parameterfenster "Gebäudedaten"Parameterfenster "Fassade A"Parameterfenster "A: Raster"Parameterfenster "A: Raster"Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20"Parameterfenster "Schatten 1"Kommunikationsobjekte"Lingangs"-Kommunikationsobjekte"Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte"Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte"Datum/Uhrzeit"-KommunikationsobjektePlanungs-Checkliste	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 50 50 52 53 55
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14 4.1.15 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 5.1 5.2 5.3	Parameterfenster "Allgemein" Parameterfenster "Datum/Zeit" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Sensoren" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Senden" Parameterfenster "Rohe" Parameterfenster "Twischenposition" Parameterfenster "Auschenposition" Parameterfenster "Auschenposition" Parameterfenster "Vertikal-Lamellen" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Gebäudedaten" Parameterfenster "Fassade A" Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20" Parameterfenster "Schatten 1-10" bzw. "Schatten 11-20" Parameterfenster "Schatten 1" Kommunikationsobjekte "Lingangs"-Kommunikationsobjekte "Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte "Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte Bestelldaten	31 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 50 50 50 52 53 55 59

ABB i-bus [®] EIB		Jalousiesteuerbaustein, REG Anwendungsprogramm: Jalousie Steuern /1 JSB/S 1.1, GH Q631 0084 R0111	
1	Einleitung	Wer kennt das nicht? Die Bewölkung lichtet sich, die Sonne strahlt immer heller und plötzlich ist auf dem Bildschirm nichts mehr zu erkennen. Kaum hat man die Jalousie entsprechend positioniert, schon verschwindet die Sonne hinter der nächsten schwarzen Wolke und am Schreibtisch wird es wieder dunkel.	
		Ständig ändert sich der Sonnenstand und die Lamellen müssen von Hand immer so gewippt werden, dass die Sonne nicht blendet, aber trotzdem die Jalousien den Raum nicht völlig verdunkeln.	
		Hier schafft die Sonnenschutz-Automatik-Steuerung Abhilfe. Helligkeits- sensoren erfassen permanent die Lichtverhältnisse und der Jalousiesteuer- baustein berechnet immer aktuell den Sonnenstand. Entsprechend der gewünschten individuellen Einstellungen wird der Jalousieaktor so angesteu- ert, dass die Tageslichtverhältnisse immer optimal ausgenutzt werden.	
		Ob Blendschutz oder Tageslichtlenkung, der Jalousiesteuerbaustein JSB/S 1.1 ist die Zentrale für Ihre Jalousiesteuerung.	
		Im Jalousiesteuerbaustein JSB/S 1.1 wird der berechnete Sonnenstand logisch mit einem Schwellwert für die Sonneneinstrahlung kombiniert, so dass der Behang nur im Falle tatsächlicher Besonnung in die berechnete Position verfahren wird.	
		Bis zu 4 Fassaden können pro Jalousiesteuerbaustein separat angesteuert werden. Wenn mehr als 4 Fassaden angesteuert werden müssen (z.B. bei mehreren Gebäudeteilen) können mehrere Jalousiesteuerbausteine problemlos parallel nebeneinander betrieben werden.	
		Der Verschattungseffekt von Schattenwerfern, z.B. gegenüberliegende Gebäude oder Bäume wird berücksichtigt. Bis zu 20 Schattenwerfer können parametriert und bis zu 200 Fenster (4 Fassaden à 50 Fenster) können einzeln angesteuert werden.	
		Die geometrischen Daten für die Lamellen, Fassaden, Fenster(gruppen) sowie Schattenwerfer werden über Parameter eingestellt. Jede Fassade kann wahlweise mit Vertikal-, Horizontal- oder Lichtlenkungslamellen betrie- ben werden.	

Jalousiesteuerbaustein, REG Anwendungsprogramm: Jalousie Steuern /1 JSB/S 1.1, GH Q631 0084 R0111

2 Gerätetechnik

Produkt- und Funktionsübersicht



Der Jalousiesteuerbaustein steuert Jalousieaktoren mit den Funktionen Blendschutz und Tageslichtlenkung über ABB i-bus[®] EIB. Der Sonnenstand wird stets aktuell berechnet und logisch mit einem Schwellwert für die Sonnenintensität kombiniert, so dass der Behang nur im Falle tatsächlicher Besonnung in die berechnete Position verfahren wird.

Der Verschattungseffekt von Schattenwerfern (z.B. gegenüberliegende Gebäude) wird berücksichtigt. Hierzu können bis zu 200 Fenster bzw. Fenstergruppen einzeln angesteuert werden. Die geometrischen Daten für die Lamellen, Fassade, Fenster(gruppen) sowie Schattenwerfer werden über Parameter eingestellt. Jede der bis zu 4 Fassaden kann mit Horizontal-, Vertikal- oder Lichtlenkungslamellen betrieben werden.

Technische Daten

Versorgung	 Betriebsspannung 	21 30 V DC, erfolgt über EIB
	 Stromaufnahme 	typ. 10 mA
	 Verlustleistung 	max. 300 mW
Bedien- und Anzeigeelemente	 LED rot und Taste 	zur Eingabe der physikalischen Adresse
Interne Uhr	 Genauigkeit 	max. +/- 1 Sekunde/Tag bei + 25 + 30 °C max. +/- 2,5 Sekunden/Tag bei - 5 + 45 °C
	- Gangreserve	min. 1 Stunde typ. 12 24 Stunden
Anschlüsse	– EIB	Busanschlussklemme (schwarz/rot)
Schutzart	- IP 20, EN 60 529	
Umgebungstemperaturbereich	– Betrieb	− 5 °C + 45 °C
	 Lagerung 	– 25 °C + 55 °C
	 Transport 	– 25 °C + 70 °C
Bauform, Design	 modulares Installationsgerät, pro<i>M</i> 	
Gehäuse, Farbe	 Kunststoffgehäuse, grau 	
Montage	 auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 	
Abmessungen	– 90 x 36 x 64 mm (H x B x T)	
Einbautiefe/ Breite	 68 mm/2 Module à 18 mm 	
Gewicht	– 0,07 kg	
Einbaulage	– beliebig	
Approbation	 EIB- und KNX-zertifiziert 	
CE-Zeichen	 gemäß EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie 	

Jalousiesteuerbaustein, REG Anwendungsprogramm: Jalousie Steuern /1 JSB/S 1.1, GH Q631 0084 R0111

Anwendungsprogramme

	Anzahl	max. Anzahl	max. Anzahl
	Kommunikationsobjekte	Gruppenadressen	Zuordnungen
Jalousie Steuern /1	224	254	255

Anschlussbild



- 1 Schilderträger
- 2 Programmiertaste
- 3 Programmier-LED
- 4 Busanschlussklemme



Maßbild

Jalousiesteuerbaustein, REG Anwendungsprogramm: Jalousie Steuern /1 JSB/S 1.1, GH Q631 0084 R0111

Hinweise

Die Programmierung erfolgt mit der ETS ab der Version ETS2 V1.2a.

Der Jalousiesteuerbaustein wird mit geladenem Anwendungsprogramm ausgeliefert. Bei der Inbetriebnahme müssen daher nur die Gruppenadressen und Parameter geladen werden. Bei Bedarf kann aber auch das gesamte Anwendungsprogramm geladen werden. Dazu muss vorher das Gerät entladen werden.

Nach der Programmierung muss das Datum und die Uhrzeit im Jalousiesteuerbaustein eingestellt werden. Dies kann direkt bei der Inbetriebnahme mit der ETS erledigt werden, indem entsprechende Telegramme an die Eingangsobjekte "Eingang – Datum" und "Eingang – Uhrzeit" gesendet werden. Erst dann können die korrekten Werte der Ausgangs-Kommunikationsobjekte berechnet werden.



Die Funktionen des Jalousiesteuerbausteins JSB/S 1.1 sind speziell auf das Zusammenspiel mit ABB-Jalousieaktoren für den Verteilereinbau und die Jalousieaktormodule für den ABB-Raum-Controller abgestimmt!

3 Anwendung und Planung

3.1 Sonnenstandsnachführung

3.1.1 Sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung

Allgemein

Über die sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung werden Jalousien entsprechend dem aktuellen Sonnenstand positioniert, d.h. die Jalousie wird aufgefahren, abgefahren oder in eine Zwischenposition gebracht und die Lamellen ausgerichtet.

Dadurch kann für den Raumbenutzer

- ein optimaler *Blendschutz* bei gleichzeitig maximaler Ausnutzung des diffusen Tageslichts oder/und
- die optimale Ausnutzung des Tageslichts durch *Tageslichtlenkung* bewerkstelligt werden.

Blendschutz

Der Mensch bevorzugt in der Regel natürliches Tageslicht gegenüber der künstlichen Beleuchtung. Durch starke direkte Sonneneinstrahlung allerdings wird der Raumbenutzer häufig eher gestört. Direkte Sonneneinstrahlung wirkt unangenehm für die Augen und blendet beispielsweise bei der Bildschirmtätigkeit. Diffuses Tageslicht hingegen erhellt den Raum ohne zu blenden. Daher ist es wünschenswert, die direkte Sonneneinstrahlung abzublocken und gleichzeitig möglichst viel diffuses Tageslicht im Raum einzufangen.

Die sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung verhindert die direkte Sonneneinstrahlung und ermöglicht den maximalen Einfall von diffusem Licht aus der Umgebung, indem die Lamellen der Position der Sonne nachgesteuert werden (siehe Abb. 1).



Abb. 1: Blendschutz

Beim Blendschutz werden vornehmlich matte Materialien für die Lamellen verwendet, damit die auftreffenden Sonnenstrahlen nicht in das Innere des Raumes oder nach außen reflektiert werden.

Tageslichtlenkung

Auch bei der Tageslichtlenkung wird der Einfall von direkter Sonneneinstrahlung vermieden. Die direkten Sonnenstrahlen werden durch reflektierende Lamellen gezielt in den Raum gelenkt, so dass der Raumbenutzer nicht geblendet wird und gleichzeitig möglichst viel Tageslicht zur Beleuchtung des Raumes zur Verfügung steht (siehe Abb. 2).



Abb. 2: Tageslichtlenkung

Bei der Tageslichtlenkung werden vornehmlich leicht spiegelnde Materialien für die Lamellen verwendet, damit die auftreffenden Sonnenstrahlen abgeschwächt in das Innere des Raumes weitergeleitet werden.

3.1.2 Aufbau einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung Zum Aufbau einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung werden zwei Taster, ein Helligkeitssensor, ein Jalousiesteuerbaustein, und ein Jalousieaktor benötigt (siehe Abb. 3).

Mit Hilfe der **Taster** kann der Benutzer des Raums die Jalousie direkt aufund abfahren sowie die Automatik-Steuerung aktivieren/ deaktivieren. Ist die Automatik-Steuerung aktiviert, dann wird die Jalousie automatisch vom Jalousiesteuerbaustein gesteuert.

Über den **Helligkeitssensor** erhält der Jalousiesteuerbaustein die Information, wie stark die Sonne scheint. Zusätzlich berechnet der Jalousiesteuerbaustein, aus welcher Richtung die Sonne scheint. Aus diesen Informationen erkennt er, welche Fassaden gerade von der Sonne beschienen werden und deshalb über eine Blendschutz-Funktion oder Tageslichtlenkung geschützt werden sollen. Dabei berücksichtigt der Jalousiesteuerbaustein vorhandene Schattenwerfer (z.B. gegenüberliegende Gebäude oder Bäume) und berechnet den Schattenverlauf sowie den genauen Zeitraum, für den ein Fenster von einem Schattenwerfer beschattet wird.

Der **Jalousiesteuerbaustein** sendet sodann an den Jalousieaktor die Informationen, ob das betreffende Fenster von der Sonne bestrahlt wird und in welcher Position die Jalousie in diesem Fall optimalen Sonnenschutz bietet.

Im **Jalousieaktor** werden diese Informationen mit anderen anstehenden Steuerbefehlen verknüpft (z.B. Windalarm oder Heizen-/Kühlen-Automatik) und die Jalousie entsprechend der vorrangigen Steuerung positioniert.



Abb. 3: Aufbau einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung

3.1.3 Planungshinweise

Für den Aufbau einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung werden die folgenden EIB-Komponenten benötigt (siehe auch Abb. 4):

- Jalousieaktor
- Tastersensor bzw. Universalschnittstelle + konventionelle Taster
- Helligkeitssensor
- Jalousiesteuerbaustein



Abb. 4: Planung einer sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung

Der Jalousiesteuerbaustein kann als eigenständige Uhr, als Master-Uhr oder als Slave-Uhr am EIB betrieben werden. Somit können auch mehrere Jalousiesteuerbausteine synchronisiert werden. Wird der Jalousiesteuerbaustein als eigenständige Uhr oder als Master-Uhr betrieben, dann wird keine weitere Schaltuhr benötigt. Die interne Uhr im Jalousiesteuerbaustein hat eine Genauigkeit von max. +/- 2 Sekunden pro Tag und eine Gangreserve von mindestens 1 Stunde (typisch: 12 bis 24 Stunden).

Der Jalousiesteuerbaustein kann ebenfalls als Slave-Uhr betrieben werden, wenn beispielsweise sowieso eine Master-Uhr in der Anlage vorhanden ist oder wenn mehrere Jalousiesteuerbausteine in der gleichen Anlage (z.B. mehrere Gebäude) synchronisiert werden sollen. Wird eine zusätzliche Schaltuhr benutzt, dann muss eine Schaltuhr verwendet werden, die Uhrzeit und Datum auf den EIB senden kann.



Die Funktionen des Jalousiesteuerbausteins JSB/S 1.1 sind speziell auf das Zusammenspiel mit ABB-Jalousieaktoren für den Verteilereinbau und die Jalousieaktormodule für den ABB-Raum-Controller abgestimmt!

Der Jalousiesteuerbaustein berechnet die optimale Sonnenschutz-Position der Jalousien entsprechend einem komplexen Algorithmus. Als Grundlage für diese Berechnungen dienen

- die Position der Sonne (siehe Kapitel 3.2),
- die Lamellengeometrie (siehe Kapitel 3.3) und
- der Schattenwurf (siehe Kapitel 3.4).
- 3.2 Die Position der Sonne
- 3.2.1 Die Position der Sonne als Steuergröße

Die Position der Sonne ist die wichtigste Steuergröße bei der sonnenstandsnachgeführten Jalousiesteuerung. Die Position der Sonne wirkt auf zwei Arten:

- relativ zur Fassade: Aktivierung/ Deaktivierung der Lamellensteuerung und
- relativ zur Lamelle: Ausrichtung der Lamellen f
 ür Blendschutz und Tageslichtlenkung.

Position der Sonne relativ zur Fassade

Die Lamellensteuerung wird aktiviert, wenn Sonnenstrahlen direkt auf die Fenster einer Fassade auftreffen. Dies ist der Fall, wenn die Sonnenintensität einen bestimmten Helligkeitswert überschreitet und gleichzeitig die Sonne gegenüber der Fassade positioniert ist, so dass die Strahlen direkt auftreffen können (siehe Abb. 5).

Scheint die Sonne zu schwach oder nicht direkt auf die Fassade, dann wird die Lamellensteuerung deaktiviert und die Jalousie in eine parametrierte Position gefahren, üblicherweise nach ganz oben, um möglichst viel diffuses Licht in den Raum zu lassen.



Abb. 5: Position der Sonne

Position der Sonne relativ zur Lamelle

Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf die Lamellen entscheidet über die Ausrichtung der Lamellen.

Beim Blendschutz wird die Lamelle so ausgerichtet, dass die direkte Einstrahlung gerade nicht in das Innere des Raumes eindringen kann, die Lamellen aber ansonsten maximal geöffnet sind, um möglichst viel diffuses Licht durchzulassen (siehe Abb. 6 links).

Bei der Tageslichtlenkung wird die Lamelle so ausgerichtet, dass die Sonneneinstrahlung ohne Reflexion nicht direkt in den Raum eindringen kann, sondern in eine gewünschten Richtung abgelenkt wird (siehe Abb. 6 rechts).



Abb. 6: Einfallswinkel der Sonne relativ zur Lamelle

3.2.2 Berechnung der Position der Sonne Im Jalousiesteuerbaustein wird die Position der Sonne einmal pro Minute neu berechnet. Als Grundlage der Berechnung dienen die Parameter

- Datum und Uhrzeit
- Gebäudestandort,
- Fassadenausrichtung sowie
- Totwinkel.

Datum, Uhrzeit

Als Berechnungsbasis für die Position gilt die Universal Coordinated Time (UTC), also das Datum und die Zeit am Breitengrad 0°. In der EIB-Anlage selbst wird normalerweise allerdings mit der lokalen Zeit gearbeitet. Daher müssen die Zeitzone sowie evtl. Sonderabweichungen (z.B. Sommerzeit-/ Winterzeitumstellung) im Jalousiesteuerbaustein parametriert werden.

Gebäudestandort

Der Gebäudestandort muss mit den Parametern *Breitengrad* und *Längengrad* eingestellt werden.



Praxistipp!

Den genauen Gebäudestandort Ihres Gebäudes können Sie aus einer Landkarte auslesen, mit einem GPS ermitteln oder über entsprechende Seiten im Internet ermitteln (z.B. www.astro.com/atlas). Auch die Position der Sonne können Sie über geeignete Internet-Seiten nachvollziehen (z.B.

www.geocities.com/senol_gulgonul/sun).

Fassadenausrichtung

Die Fassadenausrichtung ist der Winkel zwischen der Nord-Süd-Achse und einer zur Fassade senkrechten Linie. Dabei muss beim Messen des Winkels von dem Nord-Ende der Nord-Süd-Achse immer in Richtung in Osten gemessen werden (siehe Abb. 7).



Abb. 7: Fassadenausrichtung

Unter Fassade ist in diesem Sinne die flache Außenwand eines Gebäudes zu verstehen. Ist die Außenwand gewölbt oder geknickt, dann muss sie in mehrere Fassadenteile unterteilt werden, die in sich als flach angenommen werden können. Auch wenn innerhalb einer Außenwand unterschiedliche Lamellenarten verwendet werden (z.B. Vertikal- und Horizontal-Lamellen), dann muss sie in mehrere einheitliche Fassadenteile unterteilt werden.



Praxistipp!

Die Fassadenausrichtung können Sie einfach aus einem Gebäude-, lageplan mit einem Geodreieck ermitteln oder mit einem Kompass direkt vor Ort.

Totwinkel

Wenn die Sonne auf die Fassade scheint, dann wird die Lamellensteuerung aktiviert. Über den Totwinkel kann die Aktivierung der Lamellensteuerung auf einen bestimmten Einfallswinkel der Sonnenstrahlen beschränkt werden. Befindet sich die Sonne in diesem Totwinkel wird sie so behandelt, als würde sie gar nicht auf die Fassade scheinen. Mit dieser Einstellung kann beispielsweise der Effekt von vorgebauten Fassadenbrüstungen berücksichtigt werden.

Über den vertikalen Totwinkel wird festgelegt, ab welchem Flächenwinkel der Sonne relativ zur Fassade die Lamellensteuerung aktiviert wird (siehe Abb. 8 links). Über den horizontalen Totwinkel wird festgelegt, ab welchem Höhenwinkel der Sonne relativ zur Fassade die Lamellensteuerung aktiviert wird (siehe Abb. 8 rechts).

Solange sich die Sonne im Totwinkel relativ zur Fassade befindet, wird die Lamellensteuerung nicht aktiviert.



Abb. 8: Vertikaler Totwinkel α (links) und horizontaler Totwinkel β (rechts).

3.2.3 Helligkeitsmessung

Nicht nur die Position der Sonne sondern auch die Helligkeit der Sonneneinstrahlung entscheidet darüber, ob die Jalousie entsprechend der errechneten Lamellenposition (*Position bei Sonne = 1*) oder der parametrierten *Position bei Sonne = 0* verfahren wird.

Anzahl der Helligkeitssensoren

Die meisten Helligkeitssensoren erfassen die Sonneneinstrahlung nur in einem gewissen Einfallswinkel. Um die Sonneneinstrahlung rund um zu erfassen sollten deshalb mehrere Helligkeitssensoren gleichzeitig verwendet werden. Der Jalousiesteuerbaustein kann Telegramme von bis zu 4 Helligkeitssensoren empfangen (z.B. Nord, Süd, Ost, West), wobei 3 Helligkeitssensoren üblich sind (die Sonne steht auf der nördlichen Halbkugel nicht im Norden, auf der südlichen Halbkugel nicht im Süden).

Die empfangenen Werte werden ODER-verknüpft, d.h. wenn ein Helligkeitssensor meldet, dass der Schwellwert überschritten wurde, dann wird die Steuerung im Jalousiesteuerbaustein aktiviert.

Wird ein richtungsunabhängiger Helligkeitssensor eingesetzt, dann empfängt der Jalousiesteuerbaustein nur einen einzigen Helligkeitswert, der allerdings alle Himmelsrichtungen berücksichtigt.

Helligkeitsstufen

Im Jalousiesteuerbaustein können zwei Helligkeitsstufen verarbeitet werden. So kann z.B. bei einer normalen Sonneneinstrahlung eine geringere Übersteuerung und eine höhere Behangstellung eingestellt werden als bei einer grellen Sonneneinstrahlung.

Für jede Helligkeitsstufe können separat vier Helligkeitswerte verarbeitet werden. Für die empfangenen Helligkeitswerte gilt folgendes:

- 1. Wird für alle Helligkeitssensoren eine Unterschreitung des Schwellwerts empfangen, dann ist die Jalousiesteuerung deaktiviert und der Jalousieaktor verfährt in die parameterierte *Position bei Sonne = 0.*
- 2. Wird für mindestens einen der Helligkeitssensoren der Stufe 1 eine Überschreitung des Schwellwerts empfangen und gleichzeitig keine Überschreitung der Stufe 2 bei einem Helligkeitssensor gemeldet, dann erfolgt die Jalousiesteuerung entsprechend der Helligkeitsstufe 1.

 Wird f
ür mindestens einen der Helligkeitssensoren der Stufe 2 eine
Überschreitung des Schwellwerts empfangen, dann erfolgt die Jalousiesteuerung entsprechend der Helligkeitsstufe 2 (unabh
ängig vom Wert der Helligkeitssensoren der Stufe 1).

Für jede Helligkeitsstufe kann separat eine Übersteuerung des optimalen Lamellenwinkels parametriert werden sowie, ebenfalls separat, eine unterschiedliche Behang-Höhe.

Arten von Helligkeitssensoren

Als Helligkeitssensoren eignen sich Helligkeitssensoren (auch Lichtsensoren) oder Lichtwertgeber mit einem Erfassungsbereich von 0 bis 20.000 oder besser sogar 0 bis 100.000 Lux. Dämmerungssensoren sind aufgrund des niedrigen Erfassungsbereich von oftmals unter 1.000 Lux für die Funktion nicht geeignet. Idealerweise kommen Pyranometer zum Einsatz, die die Bestrahlungsstärke am genauesten erfassen können.

Die Helligkeitsstufen werden für jedes Gebäude individuell nach dem Empfinden der Benutzer eingestellt. Wenn entsprechende Vorgaben fehlen, empfiehlt sich die Einstellung von 20.000 Lux für die Helligkeitsstufe 1 und 35.000 Lux für die Helligkeitsstufe 2.

3.2.4 Verzögerungszeiten und Zwischenposition Um ein ständiges Auf- und Abfahren der Jalousie bei wechselhafter Bewölkung zu vermeiden können in verschiedenen EIB-Komponenten Verzögerungszeiten eingestellt werden, z.B. im Helligkeitssensor bzw. der Wetterstation, die einen Wert erst dann über EIB sendet, wenn er für eine parametrierte Zeitdauer konstant ist oder im Jalousieaktor, der einen empfangenen Wert erst dann auswertet, wenn ebenfalls für eine parametrierte Zeitdauer kein anderer Wert über EIB empfangen wurde.

> Im Jalousiesteuerbaustein ist ebenfalls optional eine Verzögerungszeit parametrierbar kombiniert mit einer Zwischenposition. Wenn die Sonne kurzzeitig verdunkelt wird, dann wird zunächst nur die Stellung der Lamelle entsprechend einer parametrierten Position angepasst und erst nach Ablauf der parametrierten Verzögerungszeit der Wert für Sonne = 0 über EIB gesendet.

Der Zusammenhang der einzelnen Verzögerungszeiten sowie die Reaktion der Jalousie ist in der Abb. 9 dargestellt.



Abb. 9: Verzögerungszeiten und Zwischenposition

Soll beispielsweise die Automatik-Steuerung 1 Minute nach dem Überschreiten eines Helligkeitswertes aktiviert werden, dann ist diese entweder im Helligkeitssensor oder im Jalousieaktor (Parameter *Verzögerung bei Sonne = 1*) eingestellt werden.

Etwa 2 Minuten nach der Unterschreitung eines Helligkeitswerts (z.B. Verdunklung durch eine Wolke) soll zunächst eine Zwischenposition (Jalousie bleibt auf gleicher Höhe, Lamellen werden geöffnet) angefahren werden. Erst wenn die Sonne für weitere 5 Minuten nicht blendet, dann soll die Jalousie aufgefahren werden. Hierfür ist im Helligkeitssensor eine Verzögerungszeit von 2 Minuten und im Jalousiesteuerbaustein die Dauer der Zwischenposition einzustellen (Parameter *Zeitdauer kurzzeitige Verdunklung*). Im Jalousieaktor muss die *Verzögerung bei Sonne = 0* auf "0" gesetzt werden.

3.3 Lamellengeometrie

3.3.1 Horizontal-Lamellen/ Vertikal-Lamellen

Allgemein

Die Lamellengeometrie hat sehr großen Einfluss auf die Lamellensteuerung beim Blendschutz und der Tageslichtlenkung. Nur wenn die wichtigsten Parameter eingestellt sind, kann die Lamelle genau angesteuert werden.

Je nach Anwendungszweck werden unterschiedliche Lamellen eingesetzt. An Fenstern beispielsweise kommen nach außen meist Horizontal-Lamellen zum Einsatz, nach innen eher textile Vertikal-Lamellen.

Auch das Lamellenprofil unterscheidet sich je nach Art der Lamelle. Besonders häufige Lamellenprofile sind flache und leicht gewölbte Lamellen, aber auch gezackte Profile sind üblich, beispielsweise bei Horizontal-Lamellen mit Lichtlenkung.

Lamellenbreite und Lamellenabstand

Die Parameter *Lamellenbreite und Lamellenabstand* sind die wichtigsten Daten der Lamellengeometrie für die Blendschutz-Funktion. Aus diesen beiden Parametern wird abhängig von der Position der Sonne der optimale Lamellenwinkel berechnet (siehe Abb. 10).



Abb. 10: Lamellenbreite und Lamellenabstand

Praxistipp!



Lamellenbreite und Lamellenabstand werden vom Hersteller der Jalousie im Datenblatt angegeben. Sollten diese Daten nicht vorliegen, können beide Maße mit einem Lineal ausgemessen werden. Winkel bei maximaler Öffnung (Lamellenposition 0 %) und maximaler Schließung (Lamellenposition 100 %)

Auch die Winkel der Lamelle bei maximaler Öffnung sowie bei maximaler Schließung müssen als Parameter eingestellt werden.

Der Winkel bei maximaler Öffnung ist gleich dem Winkel zwischen der Vertikalen und der Position, die die Lamelle nach einem Auf-Fahrbefehl (Wert "0") einnimmt. Der Winkel bei maximaler Schließung ist gleich dem Winkel zwischen der Vertikalen und der Position, die die Lamelle nach einem Ab-Fahrbefehl (Wert "1") einnimmt.

Der Winkel wird gemessen zwischen einer gedachten Linie, die die Lamellenseiten verbindet und

- der Vertikalen bei Horizontal-Lamellen bzw.
- der Horizontalen bei Vertikal-Lamellen (siehe Abb. 11).



Abb. 11: Winkel bei maximaler Öffnung γ bzw. maximaler Schließung δ



Praxistipp!

Die Winkel bei maximaler Öffnung und Schließung werden vom Hersteller der Jalousie im Datenblatt angegeben. Sollten diese Daten nicht vorliegen, können beide Maße mit einem Lineal und einem Geodreieck ausgemessen werden, z.B. entsprechend Abb. 12.



Abb. 12: Winkelermittlung bei Lamellenposition 100 % (Lamellen maximal geschlossen)



Abb. 13: Winkelermittlung bei Lamellenposition 0 % (Lamellen maximal geöffnet)

3.3.2 Horizontal-Lamellen mit Lichtlenkung

Allgemein

Die Tageslichtlenkung erfordert zusätzliche Lamelleneigenschaften, im wesentlichen Reflexionsfähigkeit, damit das auftreffende Tageslicht gezielt in den Raum weitergeleitet werden kann.

Für die Tageslichtlenkung werden Horizontal-Lamellen verwendet, die die Sonnenstrahlen an die Decke weiterleiten. Tageslichtlenkung mit Vertikal-Lamellen ist seltener.

Abweichung der Reflexionsfläche

Für die Tageslichtlenkung werden meist gezackte Profile verwendet, die zusätzlich reflektierend wirken. Dadurch kann mit einer Lichtlenkungs-Lamelle gleichzeitig eine Blendschutz-Funktion und die Tageslichtlenkungs-Funktion bewerkstelligt werden.

In der Lichtlenkungs-Lamelle ist eine Reflexionsfläche eingearbeitet, an der das Tageslicht in den Raum reflektiert wird. Die Reflexionsfläche kann von der direkten Verbindung der Lamellenseiten abweichen. Diese Winkelabweichung muss als Parameter eingetragen werden (siehe Abb. 14).

Wenn der Winkel wie in Abb. 14 dargestellt im Uhrzeigersinn abweicht, dann ist ein positiver Wert als Parameter einzutragen ("+"). Bei einer Winkelabweichung im Gegenuhrzeigersinn ist ein negativer Wert einzutragen ("–").



Abb. 14: Winkelabweichung φ der Reflexionsfläche bei Lichtlenkungs-Lamellen



Praxistipp!

Die Winkelabweichung der Reflexionsfläche wird vom Hersteller der Jalousie im Datenblatt angegeben. Sollte diese Information nicht vorliegen, kann das Maß mit einem Lineal und einem Geodreieck ausgemessen werden, z.B. entsprechend Abb. 15.



Abb. 15: Ausmessen der Winkelabweichung ϕ

Ausstrahlwinkel in das Rauminnere

Je nach Raumbenutzung kann das gelenkte Tageslicht mit einem unterschiedlichen Ausstrahlwinkel in das Rauminnere reflektiert werden. Steht beispielsweise ein Schreibtisch direkt vor dem Fenster, dann sollte der Ausstrahlwinkel recht klein gewählt werden, damit die Sonnenstrahlen an die Raumdecke reflektiert werden und nicht beim Arbeiten am Bildschirm stören (siehe Abb. 16).



Abb. 16: Ausstrahlwinkel ø



Der optimale Ausstrahlwinkel wird während der Steuerung nur selten genau eingehalten, da die Lamellen vorrangig die Blendschutzfunktion erfüllen. Die Lamelle wird nur in dem schmalen Freiheitsgrad, den der Blendschutz zulässt, entsprechend dem gewünschten Ausstrahlwinkel positioniert. Außerdem entsteht an der Reflexionsfläche auch eine Streuung des reflektierten Lichts.

Daher kann es bei der Tageslichtlenkung zu Abweichungen vom gewünschten Ausstrahlwinkel kommen!

3.4 Schattenwurf

3.4.1 Schattenwurf

Nicht immer treffen Sonnenstrahlen ungehindert auf die Fassade auf. Oftmals stehen Schattenwerfer der Fassade gegenüber, z.B. andere Gebäude oder Bäume, und erzeugen je nach Sonnenstand unterschiedliche Schattenfiguren (siehe Abb. 17).

Dadurch kann es passieren, dass eine Jalousie über die Sonnenstandsnachführung gesteuert wird, obwohl das zugehörige Fenster durch einen Schattenwerfer verschattet ist. Daher können Schattenwerfer im Jalousiesteuerbaustein eingestellt werden, so dass für verschattete Jalousien die sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung deaktiviert wird und die Jalousie in eine parametrierte Position verfährt. Die Jalousie fährt dann beispielsweise nach ganz oben, um möglichst viel diffuses Licht in den Raum zu lassen.



Abb. 17: Ein Baum als Schattenwerfer

3.4.2 Fenster/Fenstergruppen

Je nach Position der Sonne sind unterschiedliche Fenster vom Schattenwurf betroffen. Ein Fenster beispielsweise, das um 10.00 Uhr in der prallen Sonne liegt, kann um 11.30 Uhr schon durch einen Baum verschattet werden oder umgekehrt, während die Sonnenstrahlen nun auf ein anderes Fenster auftreffen.

Daher muss die Fassade unterteilt werden, so dass jedes Fenster einzeln angesteuert werden kann. Alternativ können auch mehrere Fenster in Gruppen zusammengefasst werden, die vom Schattenwurf gleichermaßen betroffen sind.

Erleichtert wird die Parametrierung einzelner Fenster bzw. Fenstergruppen über die Möglichkeit der Rasterprogrammierung. Die Rasterprogrammierung kann angewendet werden, wenn alle Fenster in einem konstanten Raster angeordnet sind, d.h. wenn alle Fenster im gleichen horizontalen und vertikalen Abstand platziert sind. Die notwendigen Parameter für eine Rasterprogrammierung sind in der Abb. 18 eingezeichnet.



Abb. 18: Parametrierung eines Fensterrasters

Kann die Rasterprogrammierung aufgrund der Fassadengeometrie nicht angewendet werden, dann muss jedes Fenster einzeln oder mehrere Fenster zusammengefasst als Fenstergruppe parametriert werden. Eine Fenstergruppe besteht aus mehreren Fenstern, die von einem Schattenwerfer in etwa gleich betroffen sind. Je genauer die Steuerung sein soll, umso weniger Fenster dürfen in einer Gruppe zusammengefasst werden. Im besten Fall sollte jedes Fenster einzeln angesteuert werden (siehe Abb. 19).



Abb. 19: Beispiel für Fenstergruppen

Zur Parametrierung von Fenstergruppen muss die Höhe und der Abstand sowie die Breite der Fenstergruppe innerhalb der Fassade eingegeben werden. Die Position der Fenstergruppe wird als Höhe und Abstand ausgehend von der linken unteren Fassadenecke gemessen (siehe Abb. 20). Als Höhe wird das Maß von unten bis zur oberen Ecke der Fenstergruppe gemessen. Als Abstand gilt das Maß vom linken Ende der Fassade bis zur linken Ecke der Fenstergruppe. Die Breite ist das Maß zwischen linker und rechter Ecke der Fenstergruppe.



Abb. 20: Parametrierung von Fenstergruppen (FG)

\wedge

Praxistipp! Die Maße einer Fassade können dem Fassadenplan entnommen werden. Alternativ können insbesondere bei einer Rasterparameter

werden. Alternativ können insbesondere bei einer Rasterparametrierung der Fassade die erforderlichen 6 Maße mit dem Metermaß ausgemessen werden.

3.4.3 Schattenwerfer

Als Schattenwerfer sollten landschaftlich hervorstechende Merkmale aus der direkten Umgebung der Fassade parametriert werden, wie beispielsweise hohe Gebäude oder große Bäume und Baumgruppen. Es ist nicht notwendig, kleine Umrisse wie etwa kleinere Bäume zu berücksichtigen, die nur eine kurze Einwirkung auf den Schattenwurf einzelner Fenster haben. Ebenfalls nicht zu berücksichtigen sind beispielsweise Hügelketten oder die gleichbleibende Silhouette von Gebäuden beispielsweise eines Wohngebiets. In diesem Fall wird die Wirkung des Schattenwurfs über den Helligkeitssensor erfasst.

Um die Auswirkung eines Schattenwerfers auf die unterschiedlichen Jalousiegruppen zu berechnen, müssen die Lage des Schattenwerfers relativ zur betrachteten Fassade sowie seine Höhe und Tiefe als Parameter eingegeben werden. Ein Schattenwerfer kann als Rechteckfigur oder als Kreis parametriert werden.

Schattenwerfer als Rechteck

Ein rechteckiger Schattenwerfer wird über die Position seiner der Fassade gegenüberliegenden Seite, seine Höhe und seine Tiefe parametriert. Die X/Y-Koordinaten der gegenüberliegenden Schattenwerfer-Seite sowie seine Tiefe werden ermittelt, wie in Abb. 21 dargestellt. Die X/Y-Koordinaten werden ausgehend von der linken Ecke der Fassade vermessen.



Abb. 21: Lage des Schattenwerfers Nr. 1 relativ zur Fassade

Befindet sich einer der Eckpunkte unterhalb des Gebäudes, dann muss die Position als negativer Wert eingegeben werden (siehe Abb. 22).



Abb. 22: Lage des Schattenwerfers Nr. 2 relativ zur Fassade

Schattenwerfer als Kreis

Ein kreisförmiger Schattenwerfer wird über die Position seines Mittelpunktes, seinen Durchmesser und seine Höhe parametriert. Die X/Y-Koordinaten des Mittelpunktes sowie der Durchmesser werden ermittelt, wie in Abb. 23 dargestellt. Die X/Y-Koordinaten werden ausgehend von der linken Ecke der Fassade vermessen.



Abb. 23: Lage des Schattenwerfers Nr. 3 relativ zur Fassade



Praxistipp!

Die Lage eines Schattenwerfers kann aus einem Lageplan des Geländes entnommen werden. Alternativ kann die Lage des Schattenwerfers über Schrittmaß abgeschritten werden.

Höhe des Schattenwerfers

Die Höhe des Schattenwerfers wird relativ zur unteren Ecke der zu betrachtenden Fassade gemessen. Die Höhe des Schattenwerfers ist das Höhenmaß zwischen dem Fußpunkt des Gebäudes und dem oberen Punkt des Schattenwerfers (siehe Abb. 24).



Abb. 24: Höhe des Schattenwerfers

Jahreszeitliche Wirkung des Schattenwerfers

Über die Parameter *Schattenwurf von* und *Schattenwurf bis* können jahreszeitliche Änderungen der Form des Schattenwerfers berücksichtigt werden. Insbesondere können über diese Parameter die Belaubungszeiten von Bäumen eingetragen werden, die je nach Baumart beispielsweise im Sommer als Schattenwerfer wirken, im Herbst aber ihr Laub verlieren und nicht mehr als Schattenwerfer wirken.

3.4.4	Planungsbeispiele Fassadenaufteilung	Der Jalousiesteuerbaustein steuert 4 Fassaden mit jeweils bis zu 50 Fenstern/Fenstergruppen. Im Idealfall reicht dies, um ein kleines Gebäude komplett anzusteuern. In der Praxis allerdings werden aufgrund der architektonischen Vielfalt häufig mehrere Jalousiesteuerbausteine in einer EIB-Anlage benötigt. Dazu kommt, dass einzelne Schattenwerfer unterschiedlich auf die verschiedenen Fassaden wirken oder bestimmte Räume nicht im Raster sondern benutzerdefiniert angesteuert werden sollen, z.B. Besprechungsräume.
		In den folgenden Planungsbeispielen wird anhand ausgewählter Muster-

In den folgenden Planungsbeispielen wird anhand ausgewählter Musterprojekte erklärt, wie die Fassaden in einzelnen Projekten aufgeteilt und die benötigte Anzahl von Jalousiesteuerbausteinen berechnet werden.

Beispiel 1: Fassade mit mehr als 50 Fenstern

Für ein großes Gebäude soll die Fassadenaufteilung einer Fassade geplant werden (siehe Abb. 25). Das Gebäude ist 15 Stockwerke hoch (EG, 1. OG bis 14. OG) und in jedem Stockwerk befinden sich 45 Fenster. Die Fenster sind im Raster über die Fassade verteilt. Die umrandeten Fenster sind Besprechungsräume und sollen als Fenstergruppe angesteuert werden. Alle relevanten Schattenwerfer sind nicht höher als das 8. OG.

 14.OG
13.OG
12.OG
11.OG
10.OG
9.OG
8.OG
7.OG
6.OG
5.OG
4.OG
3.OG
2.OG
1.OG
EG

Abb. 25: Fassade mit mehr als 50 Fenstern

Da die relevanten Schattenwerfer nicht höher als das 8. OG sind, können alle Fenster oberhalb gleich angesteuert werden. Für diese Stockwerke müssen keine Fenstergruppen und auch keine Fensterraster berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei allen anderen Fenstern. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis D verwendet werden, z.B. "Fassade A – Sonne".

Der Jalousiesteuerbaustein kann bis zu 4 Fassaden mit jeweils maximal 50 Fenster/ Fenstergruppen ansteuern. Da jedes Fenster einzeln angesteuert werden soll, muss also eine ganze Fassade im Jalousiesteuerbaustein für ein Stockwerk verwendet werden. Ein Jalousiesteuerbaustein kann also maximal 4 Stockwerke ansteuern. Dabei werden die Stockwerke wie folgt aufgeteilt:

- EG = Fassade A (Jalousiesteuerbaustein Nr. 1)
- 1. OG = Fassade B (Jalousiesteuerbaustein Nr. 1)
- 2. OG = Fassade C (Jalousiesteuerbaustein Nr. 1)
- -3. OG = Fassade D (Jalousiesteuerbaustein Nr. 1)
- -4. OG = Fassade A (Jalousiesteuerbaustein Nr. 2)
- -5. OG = Fassade B (Jalousiesteuerbaustein Nr. 2)
- -6. OG = Fassade C (Jalousiesteuerbaustein Nr. 2)
- -7. OG = Fassade D (Jalousiesteuerbaustein Nr. 2)
- 8. OG = Fassade A (Jalousiesteuerbaustein Nr. 3)

Als Raster für jede Fassade wird die Option "1 Etage mit 50 Fenstern" eingestellt. Für jedes Fenster muss ein eigenes Kommunikationsobjekt verknüpft werden, z.B. "Fassade A: 1. Etage, Fenster 1 – Sonne". Die Kommunikationsobjekte für die Fenster der Besprechungsräume werden nicht verknüpft.

Damit werden für die unteren 8 Stockwerke 2 komplette Jalousiesteuerbausteine sowie eine Fassade des dritten Jalousiesteuerbausteins für die Rasterprogrammierung benötigt. Die Fenster der Besprechungsräume müssen benutzerdefiniert programmiert werden. Im Jalousiesteuerbaustein können bis zu 50 Fenster/ Fenstergruppen benutzerdefiniert programmiert werden. Im Plan vorgesehen sind 46 Besprechungsräume. Damit wird die Fassade B des dritten Jalousiesteuerbausteins für die Besprechungsräume verwendet. Für jede Fenstergruppe muss ein eigenes Kommunikationsobjekt verknüpft werden, z.B. "Fassade A: Fenster 1 – Sonne".

Somit werden in diesem Fall 3 Jalousiesteuerbausteine zur Ansteuerung der Fassade benötigt. Gleichzeitig ist auch noch eine Reserve enthalten, die beispielsweise für zukünftig gewünschte Fenstergruppen verwendet werden kann.

Variante:

Bei großen Fassaden findet man oftmals den Fall, dass die Fassade außer dem Fensterraster noch durch ein übergeordnetes Raster strukturiert wird. In einem solchen Fall werden beispielsweise immer 3 Fenster oder immer 4 Fenster zusammengefasst und die Raumaufteilung muss sich immer an diesem übergeordneten Raster orientieren, z.B.:

- Übergeordnetes Raster: 3 Fenster
 - \rightarrow mögliche Raumgrößen: 3 Fenster, 6 Fenster, 9 Fenster usw.
- Übergeordnetes Raster: 4 Fenster
 - \rightarrow mögliche Raumgrößen: 2 Fenster, 4 Fenster, 8 Fenster usw.

In diesem Fall kann sich die Rasterprogrammierung im Jalousiesteuerbaustein alternativ an dem übergeordneten Raster orientieren. So können z.B. bei einem übergeordneten 4 Fenster-Raster immer 4 Fenster zu einer Fenstergruppe zusammengefasst werden. Bei der Programmierung ist darauf zu achten, dass als Breite der Fenster nicht die Breite eines Fenster einzutragen ist, sondern die Gesamtbreite der 4 Fenster inklusive der Zwischenräume.

Beispiel 2: Rundes Gebäude

Für ein rundes Gebäude soll die Fassadenaufteilung einer Fassade geplant werden (siehe Abb. 26). Das Gebäude ist 4 Stockwerke hoch (EG, 1.OG bis 3.OG) und in jedem Stockwerk befinden sich 20 Fenster. Die Fenster sind im Raster über die Fassade verteilt.



Abb. 26: Rundes Gebäude

Im Gegensatz zu geraden Fassaden haben bei einem runden Gebäude alle Fenster eines Stockwerks eine andere Himmelsrichtung und werden somit zu verschiedenen Zeitpunkten von der Sonne bescheint. In diesem Beispiel sollen jeweils zwei Fenster einer Etage sowie alle übereinander liegenden Fenster zu einer Fassade zusammengefasst werden (gestrichelter Rahmen).

Als Raster für jede Fassade wird die Option "25 Etagen mit jeweils 2 Fenstern" eingestellt. Die Fassadenausrichtung wird in Bezug auf den Mittelpunkt der beiden Fenster bestimmt. Für den Parameter "Vertikaler Totwinkel" empfiehlt sich die Einstellung "0", damit die Sonneneinstrahlung möglichst frühzeitig erfasst werden kann. Für jedes Fenster muss ein eigenes Kommunikationsobjekt verknüpft werden, z.B. "Fassade A: 1. Etage, Fenster 1 – Sonne".

Bei dieser Aufteilung werden bei 20 Fenstern je Stockwerk und 2 Fenstern je Fassade insgesamt 10 Fassaden und damit 3 Jalousiesteuerbausteine benötigt. Die beiden restlichen Fassaden im dritten Jalousiesteuerbaustein können als Reserve für Sonderräume benutzt werden.

Beispiel 3: Verwinkelter Gebäudekomplex

Für ein Gebäudekomplex aus zwei verwinkelten Gebäudeteilen soll die Fassadenaufteilung geplant werden (siehe Abb. 27). Beide Gebäudeteile sind drei Stockwerke hoch (EG, 1. OG, 2. OG) und durch einen Verbindungsgang verbunden. Alle Fassaden der einzelnen Gebäudeteile werden über eine sonnenstandsnachgeführte Jalousiesteuerung beschattet. Die Fenster sind als Raster über die Fassade verteilt. Gleichzeitig sind die zu verschattenden Gebäudeteile teilweise auch selbst Schattenwerfer. Der Verbindungsgang wird nicht verschattet, ist aber ebenfalls als Schattenwerfer zu berücksichtigen.



Abb. 27: Verwinkelter Gebäudekomplex

Jede Fassade wird für sich betrachtet. Der Gebäudeteil A besteht aus 8 Fassaden (A1 bis A8). Der Gebäudeteil B besteht aus 6 Fassaden (B1 bis B6). Unter der Voraussetzung, dass sonst keine Schattenwerfer um den Gebäudekomplex herum positioniert sind, können die Fassaden folgendermaßen aufgeteilt werden:

Nordausrichtung:

<u>A1:</u> Die Fassade A1 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 34 Fenstern. Der Jalousiesteuerbaustein kann pro Fassade maximal 50 Fenster/ Fenstergruppen ansteuern (z.B. eine Etage mit 50 Fenstern oder 5 Etagen mit jeweils 10 Fenstern).

In diesem Beispiel soll jedes Fenster einzeln angesteuert werden, daher werden schon 3 Fassaden des Jalousiesteuerbausteins belegt

(Rastermaß: "1 Etage mit 50 Fenstern", EG = Fassade A, 1.OG = Fassade B, 2. OG = Fassade C).

Für jedes Fenster muss ein eigenes Kommunikationsobjekt verknüpft werden, z.B. "Fassade A: 1. Etage, Fenster 1 – Sonne".

<u>B1:</u> Für die Fassade B1 müssen keine Schattenwerfer berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei A1. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis C verwendet werden, z.B. "Fassade A – Sonne".

<u>Rest:</u> Für die beiden Fassaden in Nordausrichtung wird also fast ein ganzer Jalousiesteuerbaustein benötigt. Die letzte freie Fassade D im Baustein sollte reserviert werden für benutzerdefinierte Sonderaufteilungen, z.B. für Besprechungsräume.

Ostausrichtung:

<u>A2:</u> Die Fassade A2 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 21 Fenstern. Auch hier reicht also eine Fassade des Jalousiesteuerbausteins nicht aus. Es werden zwei Fassaden benötigt (Rastermaß: "2 Etagen mit je 25 Fenstern", EG = Fassade A Etage 1, 1. OG = Fassade A Etage 2, 2. OG = Fassade B Etage 1).

<u>A6:</u> Die Fassade A6 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 18 Fenstern. Auch hier reicht also eine Fassade des Jalousiesteuerbausteins nicht aus. Es werden zwei Fassaden benötigt (Rastermaß: "2 Etagen mit je 25 Fenstern", EG = Fassade C Etage 1, 1. OG = Fassade C Etage 2, 2. OG = Fassade D Etage 1).

<u>B2:</u> Für die Fassade B2 müssen keine Schattenwerfer berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei A2 und A6. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis D verwendet werden, z.B. "Fassade A – Sonne".

<u>Rest:</u> Damit ist der zweite Jalousiesteuerbaustein vollständig belegt. Für eventuelle benutzerdefinierte Sonderaufteilungen, z.B. Besprechungsräume muss ein neuer Jalousiesteuerbaustein oder eventuell der Rest eines der folgenden Jalousiesteuerbausteine verwendet werden.

Südausrichtung:

<u>A5:</u> Die Fassade A5 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 18 Fenstern. Es werden zwei Fassaden des Jalousiesteuerbaustein benötigt (Rastermaß: "2 Etagen mit je 25 Fenstern", EG = Fassade A Etage 1, 1. OG = Fassade A Etage 2, 2. OG = Fassade B Etage 1).

<u>B5:</u> Die Fassade B5 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 31 Fenstern. Es werden drei Fassaden des Jalousiesteuerbausteins benötigt. Damit kann die Funktion nicht mehr in den dritten Baustein integriert werden, sondern muss in dem vierten Baustein programmiert werden (Rastermaß: "1 Etage mit 50 Fenstern", EG = Fassade A, 1. OG = Fassade B, 2. OG = Fassade C). <u>A3, A7, B3:</u> Für die Fassaden A3, A7 und B3 müssen keine Schattenwerfer berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei A5 und B5. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis B des dritten Jalousiesteuerbausteins oder der Fassaden A bis C des vierten Jalousiesteuerbausteins verwendet werden, z.B. "Fassade A – Sonne".

<u>Rest:</u> Im dritten Baustein sind noch zwei Fassaden frei verfügbar, im vierten Baustein noch eine Fassade. Diese Reserven können für die Fassaden der Westausrichtung genutzt werden. Es wird allerdings empfohlen, die Reserven für benutzerdefinierte Sonderaufteilungen für die Fassaden in Südausrichtung oder Ostausrichtung freizuhalten.

Westausrichtung:

<u>A4:</u> Die Fassade A4 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 13 Fenstern. Es werden zwei Fassaden des Jalousiesteuerbausteins benötigt (Rastermaß: "2 Etagen mit je 25 Fenstern", EG = Fassade A Etage 1, 1. OG = Fassade A Etage 2, 2. OG = Fassade B Etage 1).

<u>B4:</u> Die Fassade B4 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 18 Fenstern. Es werden ebenfalls zwei Fassaden des Jalousiesteuerbausteins benötigt (Rastermaß: "2 Etagen mit je 25 Fenstern", EG = Fassade C Etage 1, 1. OG = Fassade C Etage 2, 2. OG = Fassade D Etage 1).

<u>A8:</u> Für die Fassade A8 müssen keine Schattenwerfer berücksichtigt werden. Die Fassadenausrichtung ist die gleiche wie bei A4 und B4. Daher kann eines der zentralen Kommunikationsobjekte der Fassaden A bis D verwendet werden, z.B. "Fassade A – Sonne".

<u>Rest:</u> Damit ist der fünfte Jalousiesteuerbaustein vollständig belegt. Für eventuelle benutzerdefinierte Sonderaufteilungen, z.B. Besprechungsräume muss ein neuer Jalousiesteuerbaustein oder eventuell der Rest des dritten oder des vierten Jalousiesteuerbausteins verwendet werden.

Sonstige:

<u>B6:</u> Die Fassade B6 besteht aus 3 Stockwerken mit jeweils 7 Fenstern. Es wird eine Fassade des Jalousiesteuerbausteins benötigt (Rastermaß: "5 Etagen mit je 10 Fenstern", EG = Fassade A Etage 1, 1. OG = Fassade A Etage 2, 2. OG = Fassade A Etage 3). Hierfür kann ein zusätzlicher Jalousiesteuerbaustein oder der Rest des dritten oder des vierten Jalousiesteuerbausteins verwendet werden.

Insgesamt werden also für dieses Projekt mindestens 5 Jalousiesteuerbausteine benötigt. Das gleiche Projekt liegt auch dem Planungsbeispiel Schattenwerfer im Kapitel 3.4.5. zugrunde. 3.4.5 Planungsbeispiel Schattenwerfer Im folgenden Beispiel wird die Programmierung von Schattenwerfern exemplarisch dargestellt. Es wird dabei nochmals auf das Beispiel 3 aus dem vorhergehenden Kapitel zurückgegriffen (siehe Abb. 28).

Der Gebäudekomplex ist derart verwinkelt, dass einzelne Gebäudeteile für andere Schattenwerfer darstellen. Daher müssen die beiden Gebäudeteile nochmals in mehrere Schattenwerfer unterteilt werden. Da die schräge Fassade B6 in ihrer Form nicht naturgetreu im Jalousiesteuerbaustein abgebildet werden kann, wird die Form durch eine rechteckige Form angenähert.



Abb. 28: Gebäudeteile als Schattenwerfer

Auf die einzelnen Fassaden wirken demnach die folgenden Schattenwerfer:

	abbaabii wiintoir abi
 Fassade A1: 	S4, S5, S6
 – Fassade A2: 	S4, S5
 – Fassade A3: 	keine
 Fassade A4: 	S1, S2
 – Fassade A5: 	S1, S3
 – Fassade A6: 	S2, S3
 – Fassade A7: 	keine
 – Fassade A8: 	keine

Fassade B1: Fassade B2: Fassade B3: Fassade B4: Fassade B5: Fassade B6:

S3 S3, S4, S6 S2, S3, S5, S6

S2

52

keine

keine

Mit dem ersten Jalousiesteuerbaustein werden die Fassaden A1 (3 Schattenwerfer) und B1 (keine) angesteuert. Damit sind nur 3 der 20 möglichen Schattenwerfer je Jalousiesteuerbaustein belegt. Es können also noch weitere Schattenwerfer wie z.B. umliegende Gebäude oder Bäume berücksichtigt werden.

Mit dem zweiten Jalousiesteuerbaustein werden die Fassaden A2 (2 Schattenwerfer), A6 (2 Schattenwerfer) und B2 (keine) angesteuert. Damit sind 4 der 20 möglichen Schattenwerfer belegt.

Mit dem dritten Jalousiesteuerbaustein werden die Fassaden A5 (2 Schattenwerfer) und B6 (1 Schattenwerfer) und mit dem vierten die Fassade B5 (4 Schattenwerfer) angesteuert. Damit sind 3 bzw. 4 der 20 möglichen Schattenwerfer belegt. Die restlichen Fassaden A3, A7, B3 werden nicht durch den Gebäudekomplex verschattet und haben somit 0 Schattenwerfer. Somit können sie beliebig auf den dritten oder vierten Jalousiesteuerbaustein aufgeteilt werden. Anders ist die Situation, wenn noch andere Schattenwerfer zu berücksichtigen sind. Dann müssen diese drei Fassaden eventuell anders aufgeteilt werden oder beanspruchen im Extremfall sogar einen eigenen Jalousiesteuerbaustein.

Mit dem fünften Jalousiesteuerbaustein werden die Fassaden A4 (2 Schattenwerfer), A8 (keine) und B4 (3 Schattenwerfer) angesteuert. Damit sind 5 der 20 möglichen Schattenwerfer belegt.

Koordinaten für die Schattenwerfer im Planungsbeispiel

(1 mm im Plan (Abb. 27) entspricht ungefähr 1 m)

Alle Maße werden grundsätzlich von der linken Außenkante der zu betrachtenden Fassade aus gemessen. Daher muss ein Schattenwerfer mehrmals parametriert werden, wenn er auf mehr als eine Fassade wirkt.

Fassade	e A1				
S4:	X1:4	Y1: - 26	X2: 4	Y2: 19	Tiefe: 8
S5:	X1: 0	Y1: – 26	X2: 0	Y2: – 18	Tiefe: 8
S6:	X1: 0	Y1: 5	X2: 0	Y2: 5	Tiefe: 4

Anhand des Schattenwerfers S5 kann man ersehen, dass bei parallelen Gebäuden negative X-Werte ignoriert werden können.

Fassade A4					
S1:	X1: 18	Y1: – 8	X2: 18	Y2: 18	Tiefe: 8
S2:	X1: 0	Y1:-8	X2: 0	Y2: 0	Tiefe: 26

Anhand des Schattenwerfers S2 kann man ersehen, dass die Koordinaten immer so eingegeben werden müssen, dass keine gleichen Werte für Y1 und Y2 entstehen.

Anwendungsprogramm Jalousie Steuern /X

4 Projektierung und Programmierung

Für eine zügige Parametrierung des Jalousiesteuerbausteins JSB/S 1.1 sollten die benötigten Daten im Vorfeld ermittelt werden. hierzu steht in Kapitel 5 (Anhang) eine Planungs-Checkliste zur Verfügung.

4.1	Parameter

4.1.1 Parameterfenster "Allgemein"

		V			
Parameter bea	rbeiten	A			
Vertikal-La	mellen Gebäudedaten F	Fassade A Schatten 1-10 Schatten 11-20			
Allgemein	Datum/Zeit Sensoren Senden	Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen			
Verhalten i bzw. nach	Verhalten nach Programmierung bzw. nach einem Bus-Reset				
Lingangs	objekte	keine Reaktion 🔽			
Ausgangs	sobjekte	nach Erstberechnung alle senden			
Verhalten i	nach Busspannungswiederkehr				
Eingangs	odjekte	keine Reaktion			
Ausgangs	sobjekte	nach Zweitberechnung nur bei Änderung sendŧ			
Übersteuerung Lamellenwinkel in [*] -9090					
Helligkeitsstufe 1		3			
Helligkeit	sstufe 2	10			
OK	Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Voller Zugriff Hilfe			

Abb. 29: Parameterfenster "Allgemein"

Verhalten nach Programmierung bzw. nach einem Bus-Reset – Eingangsobjekte

Optionen: – keine Reaktion

– Werte über Bus abfragen

Über diesen Parameter wird eingestellt, ob nach Programmierung bzw. nach einem Bus-Reset die Werte der Eingangsobjekte (Helligkeit, Datum, Uhrzeit) über EIB abgefragt werden sollen. Wird die Option "keine Reaktion" gewählt, dann steht in allen Eingangsobjekten solange der Wert "0", bis ein Telegramm auf dem entsprechenden Kommunikationsobjekt empfangen wird.

Verhalten nach Programmierung bzw. nach einem Bus-Reset – Ausgangsobjekte

Optionen: – nach Erstberechnung alle senden

– nach Zweitberechnung nur bei Änderung senden

Nach Programmierung bzw. nach einem Bus-Reset werden die Ausgangsobjekte neu berechnet (Erstberechnung). Im folgenden werden die Ausgangsobjekte immer mit laufender Uhrzeit neu berechnet bzw. dann neu berechnet, wenn sich der Wert eines der Eingangsobjekte ändert (Zweitberechnung).

Über diesen Parameter ist einstellbar, ob die Ausgangsobjekte ihren Wert nach der erstmaligen Berechnung auf EIB senden sollen. Diese Option ist empfehlenswert beim erstmaligen Inbetriebnehmen der Anlage.

Wird die Option "nach Zweitberechnung nur bei Änderung senden" gewählt, dann wird der Wert erst dann gesendet, wenn er nach einer neuen Berechnung vom vorher berechneten Wert abweicht. Diese Option empfiehlt sich bei einer laufenden Anlage, bei der nur kleine Änderungen programmiert worden sind.

Anwendungsprogramm Jalousie Rolladen /X

Verhalten nach Busspannungswiederkehr – Eingangsobjekte

Optionen: – keine Reaktion – Werte über Bus abfragen

Über diesen Parameter wird eingestellt, ob nach einer Busspannungswiederkehr die Werte der Eingangsobjekte (Helligkeit, Datum, Uhrzeit) über EIB abgefragt werden sollen. Wird die Option "keine Reaktion" gewählt, dann steht in allen Eingangsobjekten solange der Wert "0", bis ein Telegramm auf dem entsprechenden Kommunikationsobjekt empfangen wird.

Verhalten nach Busspannungswiederkehr – Ausgangsobjekte

Optionen: – nach Erstberechnung alle senden – nach Zweitberechnung nur bei Änderung senden

Nach einer Busspannungswiederkehr werden die Ausgangsobjekte neu berechnet (Erstberechnung). Im folgenden werden die Ausgangsobjekte immer mit laufender Uhrzeit neu berechnet bzw. dann neu berechnet, wenn sich der Wert eines der Eingangsobjekte ändert (Zweitberechnung).

Über diesen Parameter ist einstellbar, ob die Ausgangsobjekte ihren Wert nach der erstmaligen Berechnung auf EIB senden sollen. Wird die Option "nach Zweitberechnung nur bei Änderung senden", dann wird der Wert erst dann gesendet, wenn er nach einer neuen Berechnung vom vorher berechneten Wert abweicht.

Übersteuerung Lamellenwinkel in [°]

Optionen: -- 90...90

Über diesen Parameter kann der Lamellenwinkel gezielt übersteuert werden. Der parametrierte Wert wird in Grad Lamellenwinkel zu dem berechneten Soll-Winkel addiert bzw. davon subtrahiert. Die Übersteuerung kann für beide Helligkeitsstufen separat eingestellt werden.

4.1.2	Parameterfenster
	"Datum/Zeit"

Pa

arameter bearbeiten	×
Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fassade Allgemein Datum/Zeit Sensoren Sende	A A: Raster Schatten 110 Schatten 1120 n Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen
Betriebsart Datum/Uhrzeit	Master (täglich senden)
Täglich senden um [h] 023	6
Täglich senden um (min.) 059	0
Als Masterzeit wird die aktuelle Zeit in der parametrierten Zeitzone gesendet.	
Zeitzone	Lokale Zeit (Sommer- und Winterzeit)
Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC -1112	1
Abweichung der lokalen Sommerzeit zur Standardzeit -22	1
Sommer-/Winterzeit-Umstellung	Europäische Zeitumstellung
Start Sommer: letzter Sonntag März Start Winter: letzter Sonntag Okt	
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Ieilw. Zugriff Hilfe

Abb. 30: Parameterfenster "Datum/Zeit"

Betriebsart Datum/Uhrzeit

Optionen: – Intern

- Slave (immer empfangen)
- Master (minütlich senden)
- Master (stündlich senden)
- Master (täglich senden)

Zum Einstellen der Betriebsart der internen Schaltuhr. Wird die Option "Master (stündlich senden)" gewählt, dann erscheint der Parameter Stündlich senden um [min.]. Wird die Option "Master (täglich senden)" gewählt, dann erscheinen die Parameter Täglich senden um [h] und Täglich senden um [min.].



Wenn auf dem Kommunikationsobjekt "Datum" ein Telegramm empfangen wird, dann wartet der Jalousiesteuerbaustein zunächst ca. 30 Sekunden, ob auch auf dem Kommunikationsobjekt "Uhrzeit" ein Telegramm ankommt. Erst nach Ablauf dieser Wartezeit werden die interne Uhr gestellt und die "Ausgangs"-Kommunikationsobjekte neu berechnet.

Stündlich senden um [min.] Täglich senden um [h] Täglich senden um [min.] Optionen [min.]: - 0...59 Optionen [h]: - 0...23

Zum Einstellen der Uhrzeit, zu der Datum und Uhrzeit über EIB gesendet werden.

Zeitzone

Optionen: - UTC (Universal Coordinated Time)

- Lokale Zeit (Sommer- und Winterzeit)

Lokale Zeit (Standardzeit)

Über diesen Parameter wird eingestellt, welche Zeit in der EIB-Anlage verwendet wird. Wird die Option "Lokale Zeit (Standardzeit)" gewählt, dann erscheint der Parameter *Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC* (siehe Kapitel 3.2.2). Wird die Option "Lokale Zeit (Sommer- und Winterzeit)" gewählt, dann erscheinen die Parameter *Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC* und *Abweichung der Sommerzeit zur Standardzeit*.



Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC [h] Optionen: --11...12

Zur Einstellen der Zeitzone (Abweichung der lokalen Standardzeit zur UTC in Stunden). Die Zeitzone kann der Tabelle im Anhang entnommen werden.

Abweichung der lokalen Sommerzeit zur Standardzeit [h]

Optionen: – –2…2

Zur Einstellen der Abweichung der lokalen Sommerzeit zur lokalen Standardzeit in Stunden.

Sommer-/ Winterzeit-Umstellung

Optionen: – Europäische Zeitumstellung

- Nordamerikanische Zeitumstellung
- Benutzerdefiniert

Über diesen Parameter wird das Datum der Sommer-/ Winterzeit-Umstellung eingestellt.

Wird die Option "Europäische Zeitumstellung" gewählt, dann erfolgt die Sommer-/Winterzeit-Umstellung am letzten Sonntag im März bzw. am letzten Sonntag im Oktober. Wird die Option "Nordamerikanische Zeitumstellung" gewählt, dann erfolgt die Umstellung am ersten Sonntag im April bzw. am ersten Sonntag im Oktober. Wird die Option "Benutzerdefiniert" gewählt, dann erscheinen die Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" und "Sommer/Winter 3/4".

Anwendungsprogramm Jalousie Steuern /1

4.1.3 Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2" bzw. "Sommer/Winter 3/4"

Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter *Sommer-/ Winterzeit-Umstellung* die Option "Benutzerdefiniert" eingestellt ist. Es kann für bis zu 4 Jahre eine benutzerdefinierte Zeitumstellung parametriert werden.

arameter bearbeiten	<u>X</u>
Fassade A Schatte	n 1-10 Schatten 11-20
Senden Höhe Zwischenposition Horizo	ntal-Lamellen Vertikal-Lamellen Gebäudedaten
Allgemein Datum/Zeit Sommer/Winter	1/2 Sommer/Winter 3/4 Sensoren
Jahr 1 20002050	2004
Beginn Sommerzeit 1 - Tag 131	1
Beginn Sommerzeit 1 - Monat 112	1
Ende Sommerzeit 1 - Tag 131	1
Ende Sommerzeit 1 - Monat 112	1
Jahr 2 20002050	2005
Beginn Sommerzeit 2 - Tag 131	1
Beginn Sommerzeit 2 - Monat 112	1
Ende Sommerzeit 2 - Tag 131	1
Ende Sommerzeit 2 - Monat 131	
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info <u>Y</u> oller Zugriff <u>H</u> ilfe

Abb. 31: Parameterfenster "Sommer/Winter 1/2"

Jahr X Optionen: – 2.000...2.050

Zum Einstellen der Jahreszahl, für die die Sommer-/Winterzeitumstellung parametriert werden soll.

Beginn Sommerzeit X - Tag Beginn Sommerzeit X - Monat Ende Sommerzeit X - Tag Ende Sommerzeit X - Monat Optionen Tag: - 1...31 Optionen Monat: - 1...12

Zum Einstellen des Tags und Monats für den Beginn und das Ende der Sommerzeit.

4.1.4 Parameterfenster "Sensoren"

Die folgenden Parameter können jeweils für beide Helligkeitsstufen separat eingestellt werden.

Parameter bearbeiten	×
Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fa: Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden	ssade A Schatten 1-10 Schatten 11-20 Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen
Helligkeitsstufe 1	
Helligkeitssensor Nr. 1	aktiviert
Helligkeitssensor Nr. 2	deaktiviert
Helligkeitssensor Nr. 3	deaktiviert 💌
Helligkeitssensor Nr. 4	deaktiviert
Helligkeitsstufe 2	
Helligkeitssensor Nr. 1	aktiviert
Helligkeitssensor Nr. 2	deaktiviert
Helligkeitssensor Nr. 3	deaktiviert
Helligkeitssensor Nr. 4	deaktiviert 🔽
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info <u>V</u> oller Zugriff <u>H</u> ilfe

Abb. 32: Parameterfenster "Helligkeit"

Helligkeitssensor Nr. 1				
Helligkeitssensor Nr. 2				
Helligkeitssensor Nr. 3				
Helligkeitssensor Nr. 4				
-				
Optionen:	 aktiviert 			

– deaktiviert

Über diese Parameter werden die Kommunikationsobjekte "Sensor Nr. X – Helligkeit" aktiviert bzw. deaktiviert. Die auf den Helligkeitsobjekten eingehenden Werte werden ODER-verknüpft. Die Helligkeitssensoren können für beide Helligkeitsstufen separat aktiviert werden.

Die Funktionsweise der Helligkeitsmessung ist in Kapitel 3.2.3 (Helligkeitsmessung) beschrieben.

4.1.5	Parameterfenster
	"Senden"

P

arameter bearbeiten	×
Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fass Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden	sade A Schatten 110 Schatten 1120 Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen
Kommunikationsobjekte "Sonne" senden (O=keine Sonne, 1=Sonne)	bei Änderung
Kommunikationsobjekte "Sonne-Position anfahren 0255" senden	bei Änderung 💌
Kommunikationsobjekte "Sonne-Lamelle anfahren 0255" senden Lamellenwinkel senden bei Änderung um +/- [*] 190*	bei Änderung 💌 15 👻
Zykluszeit für zyklisches Senden [min.] 0100	5
Maximale Telegrammrate	10 Telegramme pro Sekunde
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Voller Zugriff Hilfe

Abb. 33: Parameterfenster "Senden"

Kommunikationsobjekte "Sonne" senden

Optionen: – bei Änderung zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Kommunikationsobjekte "Sonne" bei Änderung des Objektwerts oder zyklisch gesendet werden.

Wird die Option "zyklisch" gewählt, dann wird der Objektwert bei Wertänderung und nach Ablauf der Zykluszeit gesendet. Die Zykluszeit wird über den Parameter Zykluszeit für zyklisches Senden eingestellt.

Kommunikationsobjekte "Sonne-Position anfahren 0..255" senden Optionen: – bei Änderung

- zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Kommunikationsobjekte "Sonne-Position anfahren 0..255" bei Änderung des Objektwerts oder zyklisch gesendet werden.

Wird die Option "zyklisch" gewählt, dann wird der Objektwert bei Wertänderung und nach Ablauf der Zykluszeit gesendet. Die Zykluszeit wird über den Parameter Zykluszeit für zyklisches Senden eingestellt.

Kommunikationsobjekte "Sonne-Lamelle anfahren 0..255" senden Optionen: – bei Änderung

zyklisch

Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Kommunikationsobjekte "Sonne-Lamelle anfahren 0..255" bei Änderung des Objektwerts oder zyklisch gesendet werden.

Wird die Option "zyklisch" gewählt, dann wird der Objektwert immer nach Ablauf der Zykluszeit gesendet. Die Zykluszeit wird über den Parameter Zykluszeit für zyklisches Senden eingestellt. Die Wertänderung wird über den Parameter Lamellenwinkel senden bei Änderung um definiert.

Anwendungsprogramm Jalousie Steuern /1

Im Gegensatz zu den beiden vorangehenden Parametern wird der Objektwert nicht zusätzlich auch bei Wertänderung gesendet.

Lamellenwinkel senden bei Änderung um

Optionen: - 1...90

Über diesen Parameter wird festgelegt, bei welcher Änderung des Lamellenwinkels ein Telegramm auf den Kommunikationsobjekten "Sonne-Lamelle anfahren 0..255" gesendet werden soll. Die Winkeländerung wird in Grad eingegeben.

Zykluszeit für zyklisches Senden [min.]

Optionen: -1...100

Zum Einstellen der Zykluszeit für zyklisches Senden in Minuten.

Maximale Tegrammrate

Optionen: - 1/2/3/5/10/20 Telegramme pro Sekunde

Zum Einstellen der maximalen Telegrammrate.

4.1.6Parameterfenster
"Höhe"Die folgenden Parameter können jeweils für beide Helligkeitsstufen separat
eingestellt werden.

Parameter bearbeiten	x
Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fa Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden	ssade A Schatten 1-10 Schatten 11-20 Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen
Jalousiehöhe bei Sonne = 1 Helligkeitsstufe 1	variabel (benutzerdefiniert)
Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe = 030* (0% = oben; 100% = unten)	100
Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe = 3050* (0% = oben; 100% = unten)	80
Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe = 5070* (0% = oben; 100% = unten)	60
Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe = 7090* (0% = oben; 100% = unten)	40 🗸
Jalousiehöhe bei Sonne = 1 Helligkeitsstufe 2	fix (Preset-Wert)
Preset-Wert Jalousiehöhe (0% = oben; 100% = unten)	100
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Yoller Zugriff Hilfe

Abb. 34: Parameterfenster "Höhe"

Jalousiehöhe bei Sonne = 1

- Optionen: fix (Preset-Wert) – variabel (Standard-Fahrstrategie)
 - variabel (benutzerdefiniert)

Über diesen Parameter wird festgelegt, welche Jalousiehöhe die Jalousie im Falle einer Sonneneinstrahlung einnehmen soll. Wird die Option "fix (Preset-Wert)" gewählt, dann erscheint der Parameter *Preset-Wert Jalousiehöhe.* Wird die Option "variabel (benutzerdefiniert)" gewählt, dann werden die Parameter *Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe* zur Dateneingabe freigeschaltet.

Anwendungsprogramm Jalousie Steuern /1

Wird die Option "variabel (Standard-Fahrstrategie)" gewählt, dann wird die Jalousiehöhe entsprechend der berechneten Sonnenhöhe folgendermaßen angesteuert (0% = oben; 100% 0 unten):

<u>Sonnenhöhe</u>	<u>Jalousiehöhe</u>
030°	100% (geschlossen)
3050°	80%
5070°	60%
7090°	40%

Preset-Wert Jalousiehöhe [%] Optionen: -0...100

Zum Einstellen des Preset-Werts für die Jalousiehöhe im Falle einer Sonneneinstrahlung (0% = oben; 100% = unten).

Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe 0...30° [%] Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe 30...50° [%] Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe 50...70° [%] Jalousiehöhe bei Sonnenhöhe 70...90° [%] Optionen: – 0...100

Zum Einstellen des Preset-Werts für die Jalousiehöhe im Falle einer Sonneneinstrahlung abhängig vom Sonnenstand (0% = oben; 100% 0 unten).

Allgemein Datum/Zeit Zwischenposition für Lam zeitiger Verdunklung Lamelle bei kurzzeitiger (0% = geöffnet: 100% =	Sensoren	Senden Höhe aktivier	Zwischenposition	Horizontal-Lamellen
Zwischenposition für Lam zeitiger Verdunklung Lamelle bei kurzzeitiger (0% = geöffnet: 100% =	ellen bei kurz-	aktivier	•	
Lamelle bei kurzzeitiger (0% = geöffnet; 100% =				
	Lamelle bei kurzzeitiger Verdunklung (0% = geöffnet; 100% = geschlossen)			
Zeitdauer kurzzeitige Verdunklung		10		A
metrierte Position gefahre höhe bleibt zunächst unv Erst nach Ablauf der Zeit zeitige Verdunklung wird Höhe an die Helligkeitsve angepasst.	en. Die Behang- erändert. dauer für kurz- die Behang- erhältnisse			
	Bei einer kurzzeitigen Vei werden die Lamellen in di metrierte Position gefahre höhe bleibt zunächst unv Erst nach Ablauf der Zeit zeitige Verdunklung wird Höhe an die Helligkeitsve angepasst.	Bei einer kurzzeitigen Verdunklung werden die Lamellen in die para- metrierte Position gefahren. Die Behang- höhe bleibt zunächst unverändert. Erst nach Ablauf der Zeitdauer für kurz- zeitige Verdunklung wird die Behang- Höhe an die Helligkeitsverhältnisse angepasst.	Bei einer kurzzeitigen Verdunklung werden die Lamellen in die para- metrierte Position gefahren. Die Behang- höhe bleibt zunächst unverändert. Erst nach Ablauf der Zeitdauer für kurz- zeitige Verdunklung wird die Behang- Höhe an die Helligkeitsverhältnisse angepasst.	Bei einer kurzzeitigen Verdunklung werden die Lamellen in die para- metrierte Position gefahren. Die Behang- höhe bleibt zunächst unverändert. Erst nach Ablauf der Zeitdauer für kurz- zeitige Verdunklung wird die Behang- Höhe an die Helligkeitsverhältnisse angepasst.

Abb. 35: Parameterfenster "Zwischenposition"

Zwischenposition für Lamellen bei kurzzeitiger Verdunklung

Optionen: – aktiviert – deaktiviert

Zum Aktivieren/ Deaktivieren der Zwischenposition bei kurzzeitiger Verdunklung (siehe Kapitel 3.2.4). Wird die Option "aktiviert" eingestellt, dann erscheinen die Parameter *Lamellenposition bei kurzzeitiger Verdunklung* und *Zeitdauer kurzzeitige Verdunklung*.

4.1.7 Parameterfenster "Zwischenposition"

Anwendungsprogramm Jalousie Steuern /1

Lamellenposition bei kurzzeitiger Verdunklung

Optionen: - 0...100

Zum Einstellen des Preset-Werts für die Jalousiehöhe im Falle einer Verdunklung (0% = Lamelle max. geöffnet; 100% = Lamelle max. geschlossen).

Zeitdauer kurzzeitige Verdunklung in [min.]

Optionen: -1...30

Zum Einstellen der Zeitdauer einer kurzzeitigen Verdunklung.

4.1.8 Parameterfenster "Horizontal-Lamellen"

Die Einstellung der Lamellengeometrie und der Lichtlenkung ist in Kapitel 3.3 (Lamellengeometrie) beschrieben.

Parameter bearbeiten	x
Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fas Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden	sade A Schatten 110 Schatten 1120 Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen
Horizontal-Lamellen	aktiviert
Lamellenbreite in [mm] (01000)	85
Lamellenabstand in [mm] (01000)	80
Winkel bei Lamellenposition 0% in [*] 0180	90
Winkel bei Lamellenposition 100% in [*] 0180	140
Lichtlenkung	aktiviert
Winkelabweichung der Reflexionsfläche in [*] -9090	0
Ausstrahlwinkel in den Raum in [*] 090 (0*=vert.; 90*=horiz.)	30
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info I eilw. Zugriff Hilfe

Abb. 36: Parameterfenster "Horizontal-Lamellen"

Horizontal-Lamellen

Optionen: – aktiviert – deaktiviert

Zum Einstellen der Lamellengeometrie für Horizontal-Lamellen. Wird die Option "aktiviert" eingestellt, dann erscheinen die Parameter *Lamellenbreite, Lamellenabstand, Winkel bei max. Öffnung, Winkel bei max. Schließung* und *Lichtlenkung*.

Lamellenbreite in [mm] Lamellenabstand in [mm] Optionen: -0...1.000

Zum Einstellen der Lamellenbreite und des Lamellenabstands für Horizontal-Lamellen in Millimetern.

Anwendungsprogramm Jalousie Steuern /1

Winkel bei Lamellenposition 0 % in [°] Winkel bei Lamellenposition 100 % in [°] Optionen: -0...180

Zum Einstellen der Winkel in den Lamellenpositionen 0 % und 100 % der Horizontal-Lamellen in Grad.

Lichtlenkung

Optionen: – aktiviert – deaktiviert

Zum Einstellen der Lamellengeometrie für Horizontal-Lamellen mit Lichtlenkungs-Reflexionsflächen. Wird die Option "aktiviert" eingestellt, dann erscheinen die Parameter *Winkelabweichung* und *Ausstrahlwinkel*.

Winkelabweichung der Reflexionsfläche von der Lamellentangente in [°]

Optionen: -- 90...90

Zum Einstellen der Winkeldifferenz zwischen der Reflexionsfläche und der Lamellennormalen in Grad.

Ausstrahlwinkel in den Raum in [°] Optionen: – – 90...90

Zum Einstellen des gewünschten Ausstrahlwinkels in Grad.

4.1.9 Parameterfenster "Vertikal-Lamellen"

ameter bearbeiten				
Allgemein Datum/Zeil Vertikal-Lamellen	t Sensoren Gebäudedaten	Senden Höhe Fassade A	Zwischenposition	Horizontal-Lamellen Schatten 1120
Vertikal-Lamellen		aktiviert		
Lamellenbreite in (mm (01000)	1]	80		A V
Lamellenabstand in [1 (01000)	mm]	80		
Winkel bei Lamellenp in (*) 0180	osition 0%	0		▲ ▼
Winkel bei Lamellenp in (*) 0180	osition 100%	180		A V
			1	

Abb. 37: Parameterfenster "Vertikal-Lamellen"

Lamellenbreite in [mm] Lamellenabstand in [mm] Optionen: -0...1.000

Zum Einstellen der Lamellenbreite und des Lamellenabstands für Vertikal-Lamellen in Millimetern.

Winkel bei Lamellenposition 0 % in [°] Winkel bei Lamellenposition 100 % in [°] Optionen: -0...180

Zum Einstellen der Winkel in den Lamellenpositionen 0 % und 100 % der Vertikal-Lamellen in Grad.

4.1.10 Parameterfenster "Gebäudedaten"

Parameter bearbeiten	<u>×</u>
Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fas	Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen sade A Schatten 110 Schatten 1120
Gebäudestandort Längengrad in [*] -180180 (-=West, +=0st)	E
Gebäudestandort Breitengrad in [*] -9090 (-=Süd, +=Nord)	49
Fassade A	aktiviert 💌
Fassade B	deaktiviert
Fassade C	deaktiviert
Fassade D	deaktiviert
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Icilw. Zugriff Hilfe

Abb. 38: Parameterfenster "Gebäudedaten"

Gebäudestandort Längengrad in [°] Gebäudestandort Breitengrad in [°]

Optionen Breitengrad [°]: --90...90 Optionen Längengrad [°]:

Zum Einstellen des Gebäudestandorts. Eingabe des Breitengrads und des Längengrads in Grad (siehe auch Kapitel 3.2.2).

Fassade A	
Fassade B	
Fassade C	
Fassade D	
Optionen:	 aktiviert
	- deaktiviert

Über diese Parameter werden die Parameterfenster "Fassade X" sowie die Kommunikationsobjekte "Fassade X – Sonne", "Fassade X – Sonne-Position anfahren 0...255" und "Fassade X – Sonne-Lamelle anfahren 0...255" aktiviert bzw. deaktiviert.

4.1.11 Parameterfenster "Fassade A"

Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter Fassade A die Option "aktiviert" eingestellt ist. Die Parametrierung der Fassaden B, C und D erfolgt analog. Die Einstellung der Parameter ist in Kapitel 3.2.2 beschrieben.

Parameter bearbeiten	×
Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fass	Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen ade A Schatten 110 Schatten 1120
Fassadenausrichtung von Norden ostwärts in [*] 0360	0 e
Vertikaler Totwinkel in [*] 090	5
Oberer horizontaler Tot w inkel in [*] 090	5
Betriebsart	Horizontal-Lamellen 🗾
Fenster/ Fenstergruppen	deaktiviert
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Ieilw. Zugriff Hilfe

Abb. 39: Parameterfenster "Fassade A"

Fassadenausrichtung in [°]

Optionen Breitengrad: - 0...360

Zum Einstellen der Fassadenausrichtung in Grad.

Vertikaler Totwinkel in [°] Oberer horizontaler Totwinkel in [°] Optionen: -0...90

Zur Einstellung des vertikalen und oberen horizontalen Totwinkels in Grad.

Betriebsart

- Optionen: Horizontal-Lamellen
 - Horizontal-Lamellen mit Lichtlenkung
 - Vertikal-Lamellen

Zum Einstellen der anzusteuernden Behangart für die betreffende Fassade.

Fenster/ Fenstergruppen

Optionen: - deaktiviert

- als Raster
 - benutzerdefiniert

Über diesen Parameter wird eingestellt, ob die Fassade A einheitlich angesteuert wird (Fenster/Fenstergruppen "deaktiviert") oder jedes Fenster bzw. jede Fenstergruppe einzeln. Wird die Option "Raster" gewählt, dann erscheint der Parameter *Rastermaße*, das Parameterfenster "A: Raster" sowie die Kommunikationsobjekte "Fassade A: Etage X, Fenster X – Sonne". Wird die Option "benutzerdefiniert" gewählt, dann erscheinen die Parameterfenster "A: Gruppen".

4.1.12 Parameterfenster "A: Raster" Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter *Fenster/Fenstergruppen* die Option "als Raster" eingestellt ist. Die Parametrierung der Fensterraster für die Fassaden B, C und D erfolgt analog.

	Y
Parameter bearbeiten	^
Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden	Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen
Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fassade A	A: Raster Schatten 110 Schatten 1120
Rasteraufteilung	5 Etagen x 10 Fenster
Abstand des linken Fensters von der Außenseite in [cm] 010000	200
Breite der Fenster in [cm] 010000	200
Horizontaler Abstand z w ischen den Fenstern in [cm] 010000	150
Abstand des untersten Fensters vom Boden in [cm] 010000	200
Höhe der Fenster in [cm] 010000	200
Vertikaler Abstand zwischen den Fenstern in [cm] 010000	150
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Ieilw. Zugriff Hilfe

Abb. 40: Parameterfenster "A: Raster" als Raster

Rasteraufteilung

Optionen: – 1 Etage mit 50 Fenstern

- 2 Etagen mit je 25 Fenstern
- 5 Etagen mit je 10 Fenstern
- 10 Etagen mit je 5 Fenstern
- 25 Etagen mit je 2 Fenstern
- 50 Etagen mit je 1 Fenster

Zur Auswahl der Rasteraufteilung. Je nach gewählter Option ändert sich die Bezeichnung der Kommunikationsobjekte "Fassade X: Etage X., Fenster X – Sonne".

Abstand des linken Fensters von der Außenseite in [cm] Breite des Fensters in [cm] Horizontaler Abstand zwischen den Fenstern in [cm] Abstand des untersten Fensters vom Boden in [cm] Höhe der Fenster in [cm] Vertikaler Abstand zwischen den Fenstern in [cm] Optionen: -0...10.000

Zum Einstellen des Fenster-Rasters für Fassade A in Zentimetern (siehe Kapitel 3.4.2).

4.1.13 Parameterfenster "A: Gruppen"

Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter *Fenster/ Fenstergruppen* die Option "benutzerdefiniert" eingestellt ist. Die Parametrierung der Jalousiegruppen für die Fassaden B, C und D erfolgt analog.

Parameter bearbeiten	x				
Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden A: Gruppen_4 A: Gruppen_5 A: Grupp	Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen ven_6 Schatten 110 Schatten 1120				
Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fassade A	A: Gruppen_1 A: Gruppen_2 A: Gruppen_3				
Fenster/ Fenstergruppe 1	aktiviert				
Abstand von linker Gebäude-Außenseite in [cm] 010000	0				
Breite des Fensters/ der Fenstergruppe in [cm] 010000	0				
Abstand der Fensteroberkante vom Boden in [cm] 010000	0				
Fenster/ Fenstergruppe 2	deaktiviert				
Fenster/ Fenstergruppe 3	deaktiviert				
Fenster/ Fenstergruppe 4	deaktiviert				
Fenster/ Fenstergruppe 5	deaktiviert				
Fenster/Fenstergruppe 6	deaktiviert				
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info Ieilw. Zugriff Hilfe				

Abb. 41: Parameterfenster "A-Gruppen" benutzerdefiniert

Fenster/ Fenstergruppe 1				
Fenster/ Fenstergruppe 2				
usw.				
Optionen:	 aktiviert 			
-	 deaktiviert 			

Über diese Parameter werden für jede Jalousiegruppe separat die Parameter "Abstand von linker Gebäude-Außenseite", "Breite der Jalousiegruppe" und "Abstand vom Boden" eingeblendet.

Abstand von linker Gebäude Außenseite in [cm] Breite des Fensters/der Fenstergruppe in [cm] Abstand der Fensteroberkante vom Boden in [cm] Optionen: -0...10.000

Zum Einstellen der Fenster-Anordnung auf Fassade A in Zentimetern (siehe Kapitel 3.4.2).

4.1.14 Parameterfenster "Schatten 1–10" bzw. "Schatten 11–20"

Parameter bearbeiten × Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fassade A Schatten 1-10 Schatten 11-20 Schattenwerfer 1 deaktiviert -Schattenwerfer 2 • deaktiviert Schattenwerfer 3 • deaktiviert Schattenwerfer 4 deaktiviert • Schattenwerfer 5 deaktiviert • Schattenwerfer 6 deaktiviert • Schattenwerfer 7 deaktiviert • Schattenwerfer 8 • deaktiviert Schattenwerfer 9 deaktiviert • Schattenwerfer 10 deaktiviert • Info <u>V</u>oller Zugriff <u>H</u>ilfe OK Abbrechen <u>S</u>tandard

Abb. 42: Parameterfenster "Schatten 1-10"

Schattenwerfer 1 Schattenwerfer 2

... Schattenwerfer 10 Optionen: – aktiviert – deaktiviert

Wird die Option "aktiviert" gewählt, dann erscheint das Parameterfenster "Schatten X".

4.1.15 Parameterfenster "Schatten 1"

Dieses Parameterfenster ist nur sichtbar, wenn für den Parameter *Schatten-werfer 1* die Option "aktiviert" eingestellt ist. Die Parametrierung der anderen Schattenwerfer erfolgt analog.

Parameter bearbeiten	x
Allgemein Datum/Zeit Sensoren Senden Vertikal-Lamellen Gebäudedaten Fassade A	Höhe Zwischenposition Horizontal-Lamellen Schatten 1-10 Schatten 11-20 Schatten 1
Form des Schattenwerfers	Rechteck
Position X1 in [m] -10001000	0
Position Y1 in [m] -10001000	0
Position X2 in [m] -10001000	0
Position Y2 in [m] -10001000	
Tiefe in [m] 01000	0
Höhe in [m] 01000	0
Schattenwerfer wirkt auf	Fassade A
Schattenwurf von	Januar
Schattenwurf bis	Dezember
OK Abbrechen <u>Standard</u>	Info Ieil->Voll Hilfe

Abb. 43: Parameterfenster "Schatten 1"

Form des Schattenwerfers

Optionen: – Rechteck – Kreis

Zum Einstellen der Form des Schattenwerfers.

Position X1 in [m] Position Y1 in [m] Position X2 in [m] Position Y2 in [m] Tiefe in [m] Mittelpunkt X in [m] Mittelpunkt Y in [m] Durchmesser in [m] Höhe in [m] Optionen Höhe und Tiefe: -0...1.000 Optionen sonstige: -0...1.000

Zum Einstellen der Position und der Höhe eines Schattenwerfers in Metern (siehe Kapitel 3.4.3).



Y1 und Y2 müssen immer so gewählt werden, dass keine gleichen Werte für die beiden Parameter eingegeben werden (siehe auch Planungsbeispiel in Kapitel 3.4.5).

Schattenwerfer wirkt auf

Optionen: - Fassade A

– Fassade B

- Fassade C
- Fassade D

Über diesen Parameter wird eingestellt, auf welche Fassade der Schattenwerfer wirkt.

Schattenwurf von Schattenwurf bis Optionen: – Januar – Februar – ...

– Dezember

Über diesen Parameter wird eingestellt, in welchen Monaten der Schattenwerfer einen Schatten wirft. Damit können z.B. unterschiedliche Belaubungsperioden von Bäumen berücksichtigt werden.

4.2 Kommunikationsobjekte

4.2.1 "Eingangs"-Kommunikationsobjekte

	<u>Nr.</u>	Objektname	Funktion	К	L	S	Ü	Akt	Тур
•	4	Sensor Nr. 1	Helligkeit - Stufe 1	~		~		~	1 Bit
⊡ €	5	Sensor Nr. 2	Helligkeit - Stufe 1	~		~		~	1 Bit
⊡ €	6	Sensor Nr. 3	Helligkeit - Stufe 1	~		~		~	1 Bit
⊡ +	7	Sensor Nr. 4	Helligkeit - Stufe 1	~		~		~	1 Bit
	8	Sensor Nr. 1	Helligkeit - Stufe 2	~		~		~	1 Bit
	9	Sensor Nr. 2	Helligkeit - Stufe 2	~		~		~	1 Bit
⊡ ⊷	10	Sensor Nr. 3	Helligkeit - Stufe 2	~		~		~	1 Bit
⊡ ←	11	Sensor Nr. 4	Helligkeit - Stufe 2	~		~		~	1 Bit

Abb. 44: "Eingangs"-Kommunikationsobjekte

Sensor Nr. 1 – Helligkeit - Stufe 1 (EIS 1: 1 Bit) Sensor Nr. 2 – Helligkeit - Stufe 1 (EIS 1: 1 Bit) Sensor Nr. 3 – Helligkeit - Stufe 1 (EIS 1: 1 Bit) Sensor Nr. 4 – Helligkeit - Stufe 1 (EIS 1: 1 Bit) Sensor Nr. 1 – Helligkeit - Stufe 2 (EIS 1: 1 Bit) Sensor Nr. 2 – Helligkeit - Stufe 2 (EIS 1: 1 Bit) Sensor Nr. 3 – Helligkeit - Stufe 2 (EIS 1: 1 Bit) Sensor Nr. 4 – Helligkeit - Stufe 2 (EIS 1: 1 Bit)

Auf diesem Kommunikationsobjekt erhält der Jalousiesteuerbaustein die Information, ob die Sonneneinstrahlung den eingestellten Schwellwert überschreitet. Für jede der beiden Helligkeitsstufen können bis zu vier Helligkeits-Kommunikationsobjekte aktiviert werden. Die empfangenen Werte werden ODER-verknüpft.

"0":

"1":

Telegrammwert:	

Schwellwert unterschritten (keine Sonne) Schwellwert überschritten (Sonne)

4.2.2 "Ausgangs"-Kommunikationsobjekte

	<u>Nr.</u>	Objektname	Funktion	K L S	ÜAk	t Typ
⊒→	12	Fassade A	Position anfahren 0255	~~	~	1 Byte
⊒→	13	Fassade A	Lamelle anfahren 0255	~ ~	~	1 Byte
⊒→	14	Fassade A	Sonne	~ ~	~	1 Bit
⊒→	15	Fassade A - 1.Etage, Fenster 1	Sonne	~ ~	~	1 Bit
⊒→	16	Fassade A - 1.Etage, Fenster 2	Sonne	~ ~	~	1 Bit

Abb. 45: "Ausgangs"-Kommunikationsobjekte bei Rasterprogrammierung

	<u>Nr.</u>	Objektname	Funktion	к	L	S	Ü	Akt	Тур
∍	12	Fassade A	Position anfahren 0255	~	~		~		1 Byte
⊒→	13	Fassade A	Lamelle anfahren 0255	~	~		~		1 Byte
⊒→	14	Fassade A	Sonne	~	~		~		1 Bit
⊒→	15	Fassade A - Fenster 1	Sonne	~	~		~		1 Bit
⊒→	16	Fassade A - Fenster 2	Sonne	~	~		~		1 Bit

Abb. 46: "Ausgangs"-Kommunikationsobjekte bei benutzerdefinierter Programmierung

Fassade A – Sonne-Position anfahren 0...255 (EIS 6: 8 Bit)

Über dieses Kommunikationsobjekt wird die sonnenstandsnachgeführte Jalousiehöhe gesendet. Die Jalousiehöhe gilt für alle Jalousie der Fassade A, unabhängig davon, ob sie alle zusammen, in Gruppen oder einzeln angesteuert werden.

"0":	oben
"":	Zwischenposition
"255":	unten
	"0": "…": "255":

Fassade A - Sonne-Lamelle anfahren 0...255 (EIS 6: 8 Bit)

Über dieses Kommunikationsobjekt wird die sonnenstandsnachgeführte Lamellenposition gesendet. Die Lamellenposition gilt für alle Jalousien der Fassade A, unabhängig davon, ob sie alle zusammen, in Gruppen oder einzeln angesteuert werden.

Telegrammwert:	"0":	Lamellen maximal geöffnet
	"".	Zwischenposition
	"255":	Lamellen geschlossen

Fassade A - Sonne (EIS 1: 1 Bit)

Über dieses Kommunikationsobjekt wird eine "1" gesendet, wenn die Sonne auf die Fassade A scheint. Eine "0" gesendet, wenn die Sonne nicht auf die Fassade A oder überhaupt nicht scheint.

Über dieses Kommunikationsobjekt werden alle Jalousien einer Fassade gleich angesteuert.

Telegrammwert:	"0":	keine Sonneneinstrahlung
		auf Fassade A
	"1":	Sonneneinstrahlung
		auf Fassade A

Fassade A – 1. Etage, Fenster 1 – Sonne (EIS 1: 1 Bit) Fassade A – 1. Etage, Fenster 2 – Sonne (EIS 1: 1 Bit) usw.

Diese Kommunikationsobjekte sind nur sichtbar, wenn für den Parameter *Fenster/Fenstergruppen* die Option "als Raster" eingestellt ist.

Über diese Kommunikationsobjekte wird eine "1" gesendet, wenn die Sonne auf das Fenster scheint. Eine "0" wird gesendet, wenn die Sonne nicht scheint oder das Fenster beschattet wird.

Über dieses Kommunikationsobjekt wird die Jalousie für das betreffende Fenster einzeln angesteuert.

Telegrammwert:	"0":	keine Sonneneinstrahlung	
		auf Fenster	

"1": Sonneneinstrahlung auf Fenster

Fassade A – Fenster 1 – Sonne (EIS 1: 1 Bit) Fassade A – Fenster 2 – Sonne (EIS 1: 1 Bit) usw.

Diese Kommunikationsobjekte sind nur sichtbar, wenn für den Parameter *Fenster/Fenstergruppen* die Option "benutzerdefiniert" eingestellt ist.

Über dieses Kommunikationsobjekt wird eine "1" gesendet, wenn die Sonne auf das Fenster scheint. Eine "0" wird gesendet, wenn die Sonne nicht auf das Fenster oder überhaupt nicht scheint.

Über dieses Kommunikationsobjekt können einzelne Fenster individuell oder eine Gruppe von Fenstern zusammengefasst angesteuert werden.

"0":

"1":

Telegrammwert:

keine Sonneneinstrahlung auf Fenster/Fenstergruppe Sonneneinstrahlung auf Fenster/Fenstergruppe

4.2.3 "Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte

	<u>Nr.</u>	Objektname	Funktion	K	L	S Ü	Akt	Тур
_ +	1	Eingang Datum	Eingang Datum	~		~	~	3 Byte
⊡ ⊷	2	Eingang Uhrzeit	Eingang Uhrzeit	~		~	~	3 Byte
⊒→	3	Ausgang Datum	Ausgang Datum	~	~	~	,	3 Byte
⊒→	4	Ausgang Uhrzeit	Ausgang Uhrzeit	~	~	~	,	3 Byte

Abb. 47: "Datum/Uhrzeit"-Kommunikationsobjekte

Eingang Datum (EIS 4: 3 Byte) Eingang Uhrzeit (EIS 3: 3 Byte)

Auf diesen Kommunikationsobjekten werden das Datum und die Uhrzeit empfangen. Jedesmal wenn auf einem dieser Kommunikationsobjekte ein Telegramm empfangen wird, wird die interne Uhr neu gestellt. Gleichzeitig werden alle "Ausgangs"-Kommunikationsobjekte neu berechnet und senden gegebenenfalls ihren neuen Wert.

Wenn auf dem Kommunikationsobjekt "Datum" ein Telegramm empfangen wird, dann wartet der Jalousiesteuerbaustein zunächst ca. 30 Sekunden, ob auch auf dem Kommunikationsobjekt "Uhrzeit" ein Telegramm ankommt. Erst nach Ablauf dieser Wartezeit werden die interne Uhr gestellt und die "Ausgangs"-Kommunikationsobjekte neu berechnet.

Diese Kommunikationsobjekte können dazu verwendet verwendet werden, um den Jalousiesteuerbaustein als Slave-Uhr in der EIB-Anlage zu betreiben oder um bei der Inbetriebnahme das Datum und die Uhrzeit in den Jalousiesteuerbaustein zu laden.

Ausgang Datum (EIS 4: 3 Byte) Ausgang Uhrzeit (EIS 3: 3 Byte)

Diese Kommunikationsobjekte sind nur sichtbar, wenn der Parameter *Betriebsart Datum/Uhrzeit* auf "Master …" eingestellt ist.

Über diese Kommunikationsobjekte sendet der Jalousiesteuerbaustein das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zu der in den Parametern eingestellten Uhrzeit.

Anhang

5 Anhang

5.1 Zeitzonen

Ägypten	UTC + 2 Std
Äquatorialguinea	UTC + 1 Std.
Athiopien	UTC + 3 Std.
Afghanistan	UTC + 4,5 Std.
Albanien	UTC + 1 Std.
Algenen Amerikanische lungforninseln	
Angola	UTC = 4 Std.
Anguilla	UTC = 4 Std
Antigua u. Barbuda	UTC – 4 Std.
Argentinien	UTC – 3 Std.
Armenien	UTC + 3 Std.
Aruba	UTC – 4 Std.
Aserbaidschan	UTC + 4 Std.
Australien	
Western Australia	UTC + 8 Std.
Northern Territory	UTC + 9,5 Std.
South Australia	UTC + 9,5 Std.
Queensland	UTC + 10 Std.
New South Wales	UTC + 10 Std.
Australian Capital Territory	UTC + 10 Std.
Tasmanian	UTC + 10 Std.
Bahamas	UTC – 5 Std.
Bahrain	UTC + 3 Std.
Bangladesch	
Belarus	UTC = 4 Std.
Belgien	UTC + 1 Std.
Benin	UTC + 1 Std.
Bermuda	UTC – 4 Std.
Bolivien	UTC – 4 Std.
Bosnien u. Herzegowina	UTC + 1 Std.
Botsuana	UTC + 2 Std.
Brasilien	
Brasilien Westbrasilien	UTC – 5 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien	UTC – 5 Std. UTC – 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais,	UTC – 5 Std. UTC – 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt	UTC – 5 Std. UTC – 4 Std. UTC – 3 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln	UTC – 5 Std. UTC – 4 Std. UTC – 3 Std. UTC +4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam	UTC – 5 Std. UTC – 4 Std. UTC – 3 Std. UTC +4 Std. UTC +9 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 3 Std. UTC +4 Std. UTC +9 Std. UTC + 2 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 3 Std. UTC +4 Std. UTC +9 Std. UTC + 2 Std. UTC
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 3 Std. UTC +4 Std. UTC + 9 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burrundi Chile VB China	UTC = 5 Std. $UTC = 4 Std.$ $UTC = 3 Std.$ $UTC + 4 Std.$ $UTC + 9 Std.$ $UTC + 2 Std.$ UTC $UTC + 2 Std.$ $UTC = 4 Std.$ $UTC = 8 Std.$
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burrundi Chile VR China Costa Rica	UTC = 5 Std. $UTC = 4 Std.$ $UTC = 3 Std.$ $UTC + 4 Std.$ $UTC + 9 Std.$ $UTC + 2 Std.$ UTC $UTC + 2 Std.$ $UTC + 2 Std.$ $UTC - 4 Std.$ $UTC + 8 Std.$ $UTC = 6 Std.$
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 9 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC - 6 Std. UTC
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 9 Std. UTC + 2 Std. UTC UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC UTC - 4 Std. UTC - 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dänemark	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 9 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC - 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dänemark Deutschland	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC - 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dänemark Deutschland Dominikanische Republik	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 9 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC - 4 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC - 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dänemark Deutschland Dominikanische Republik	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 9 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC - 4 Std
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dänemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC - 4 Std. UTC - 1 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 5 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dänemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 3 Std. UTC + 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC - 1 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 6 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dänemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 3 Std. UTC + 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC + 3 Std. UTC - 6 Std. UTC - 4 Std. UTC - 6 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dänemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Fidschi	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC + 1 Std. UTC + 3 Std. UTC - 5 Std. UTC - 5 Std. UTC - 3 Std. UTC - 3 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dănemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Fidschi	$\begin{array}{l} UTC = 5 \ Std. \\ UTC = 4 \ Std. \\ UTC = 4 \ Std. \\ UTC = 4 \ Std. \\ UTC = 9 \ Std. \\ UTC = 2 \ Std. \\ UTC = 2 \ Std. \\ UTC = 4 \ Std. \\ UTC = 4 \ Std. \\ UTC = 4 \ Std. \\ UTC = 6 \ Std. \\ UTC = 1 \ Std. \\ UTC = 1 \ Std. \\ UTC = 1 \ Std. \\ UTC = 3 \ Std. \\ UTC = 5 \ Std. \\ UTC = 2 \ Std. \\$
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dănemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Finland Fiankreich	$\begin{array}{l} UTC & -5 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & +4 \ Std. \\ UTC & +9 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC & +3 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & +3 \ Std. \\ UTC & -5 \ Std. \\ UTC & -5 \ Std. \\ UTC & +3 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC &$
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dănemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Gabun	$\begin{array}{l} UTC & -5 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & +4 \ Std. \\ UTC & +9 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC & +3 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & +3 \ Std. \\ UTC & +3 \ Std. \\ UTC & -5 \ Std. \\ UTC & -5 \ Std. \\ UTC & -5 \ Std. \\ UTC & +3 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC &$
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dănemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Gabun Gambia	$\begin{array}{l} UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 4 \ Std. \\ UTC & + 9 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & $
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dănemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Gabun Gambia Georgien	$\begin{array}{l} UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 4 \ Std. \\ UTC & + 9 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & $
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dânemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Gabun Gambia Georgien Ghana	$\begin{array}{c} UTC & -5 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & +4 \ Std. \\ UTC & +9 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & +3 \ Std. \\ UTC & -4 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC & +3 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC & +2 \ Std. \\ UTC & +1 \ Std. \\ UTC &$
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dânemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Gabun Gambia Georgien Ghana Grenada	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC + 1 Std. UTC + 3 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC + 3 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC + 1 Std. UTC + 2 Std. UTC + 1 Std. UTC + 4 UTC UTC - 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dânemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Gabun Gambia Georgien Ghana Grienada Griechenland	$\begin{array}{c} UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 4 \ Std. \\ UTC & + 9 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 4 \ UTC \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 4 \ UTC \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 4 \ UTC \\ UTC & + 4 \ UTC \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 4 \ UTC \\ UTC & + 4 \ UTC \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 4 \ UTC \\ UTC & + 4 \ UTC$
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dănemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador El Salvador Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Gabun Gambia Georgien Ghana Griechenland Griechenland Griechenland Griadamata	UTC - 5 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC + 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC + 1 Std. UTC + 1 Std. UTC - 4 Std. UTC - 4 Std. UTC - 5 Std. UTC - 5 Std. UTC + 2 Std. UTC + 2 Std. UTC + 3 Std. UTC + 2 Std. UTC + 1 Std. UTC + 2 Std. UTC + 1 Std. UTC + 2 Std. UTC + 1 Std. UTC + 2 Std. UTC + 4 UTC UTC + 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 4 UTC UTC - 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 4 UTC UTC - 4 Std. UTC + 2 Std. UTC + 4 UTC UTC - 4 Std. UTC - 4 Std.
Brasilien Westbrasilien Zentralbrasilien Küstenstaaten einschl. Minas Gerais, Goias und Hauptstadt Britische Jungferninseln Brunei Darussalam Bulgarien Burkina Faso Burundi Chile VR China Costa Rica Côte d'Ivoire Curação Dănemark Deutschland Dominikanische Republik Dschibuti Ecuador El Salvador El Salvador Eritrea Estland Fidschi Finnland Frankreich Gabun Gambia Georgien Ghana Grenada Griechenland Großbritannien Guatemala	$\begin{array}{l} UTC & - 5 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 4 \ Std. \\ UTC & + 9 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 4 \ Std. \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 3 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 1 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 4 \ UTC \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 2 \ Std. \\ UTC & + 4 \ UTC \\ UTC & - 4 \ Std. \\ UTC & - 6 \ Std. \\ UTC & - $

Guinea-Bissau	UTC
Guyana	UTC – 3 Std.
Haiti	
Hondkong SVC	
Indien	UTC + 5 5 Std
Indonesion	01010,000
West	LITC + 7 Std
Nord u Zentral	UTC + 8 Std
Ost	UTC + 9 Std.
Iran	LITC + 3.5 Std
Irland	UTC
Island	UTC
Israel	UTC + 2 Std.
Italien	UTC + 1 Std.
Jamaika	UTC – 5 Std.
Japan	UTC + 9 Std.
Jemen	UTC + 3 Std.
BB lugoslawien	UTC + 2 Sid.
Kaimaninseln	UTC - 5 Std
Kambodscha	UTC + 7 Std.
Kamerun	UTC + 1 Std.
Kanada	
Pacific Standard Time	UTC – 8 Std.
Mountain Standard Time	UTC – 7 Std.
Central Standard Time	UTC – 6 Std.
Eastern Standard Time	UTC – 5 Std.
Atlantic Standard Time	UTC – 4 Std.
Neufundland	UTC - 3,5 Std
Kap Verde	UTC – 1 Std.
Kasachstan	
Westkasachstan	UTC + 5 Std.
Ostkasachstan	UTC + 6 Std.
Katar	UTC + 3 Std.
Kenia	UTC + 3 Std.
Kirgisistan	UTC + 5 Std.
Komoren	UTC – 5 Std. LITC + 3 Std
Kongo (Dem Ben)	010 + 3 310.
Ost	UTC + 2 Std.
West	UTC + 1 Std.
Kongo (VR)	UTC + 1
Korea (Dem.)	UTC + 9 Std.
Korea (Rep.)	UTC + 9 Std.
Kroatien	UTC + 1 Std.
Kuba	UTC – 5 Std.
Kuwait	UTC + 3 Std.
Laos	UTC + 7 Std.
Lettland	UTC + 2 Std.
Libanon	UTC + 2 Std.
Liberia	UTC
Libyen	UTC + 2 Std.
Liechtenstein	UTC + 1 Std.
Litauen	UTC + 1 Std.
Luxemburg	UTC + 1 Std.
wacau Madagaskar	
Malawi	UTC + 3 Std.
Malavsia	UTC + 8 Std
Mali	UTC
Malta	UTC + 1 Std.
Marokko	UTC
Mauretanien	UTC
Mauritius	UTC + 4 Std.
EJK Mazedonien	UTC + 1 Std.

Anhang

Mexiko	
Quintana Roo	UTC – 5 Std.
Baja California Norte	UTC - 6 Std.
Baja California Sur	UTC – 7 Std.
Sonora	UTC – 7 Std.
Sinaola	UTC – 7 Std.
Nayarit	UTC – 7 Std.
	010 - 8 Sid.
Moldau	UTC + 2 Std.
Mongolei	
Westmongolei	UTC + 7 Std.
	UTC + 8 Std.
Ostriongolei	010 + 9 5ld.
Montserrat	UTC – 4 Std.
Mosambik	UTC + 2 Std.
Namibia	UTC + 0,5 Std.
Nanibia	$UTC \pm 5.75$ Std
Neuseeland	UTC + 12 Std.
Nicaragua	UTC – 6 Std.
Niederlande	UTC + 1 Std.
Niger	UTC + 1 Std.
Nigeria	UTC + 1 Std.
Norwegen	UTC + 1 Std.
Osterreich	UTC + 1 Std.
Oman	UTC + 4 Std.
Pakistan Balästinansissha Cabiata	UTC + 5 Std.
Palasimensische Gebiele	UTC = 5 Std
Papua-Neuguinea	UTC + 10 Std
Paraguay	UTC – 4 Std.
Peru	UTC – 5 Std.
Philippinen	UTC + 8 Std.
Polen	UTC + 1 Std.
Portugal	UTC
Puerto Rico	UTC – 4 Std.
Réunion	UTC + 4 Std.
Ruanda	UTC + 2 Std.
	010 + 2 3iu.
Europaischer Teil kleinere Gebiete an der mittleren Welge	
Liral-Begion II. Teile Westsibiriens	UTC + 5 Std
West- u. Teile Zentralsibiriens	UTC + 6 Std.
Teile Zentralsibiriens	UTC + 7 Std.
Teile Ostsibiriens	UTC + 8 Std.
Teile Ostsibiriens u. Teile des Fernen Ostens	UTC + 9 Std.
Teile des Fernen Ostens	UTC + 10 Std.
Teile des Fernen Ostens	UTC + 11 Std.
Telle des Fernen Ostens	010 + 12 Std.
Sambia	UTC + 2 Std.
Saudi-Arabien	UTC + 3 Std.
Schweiz	$UTC \pm 1$ Std
Senegal	UTC
Sevchellen	UTC + 4 Std.
Sierra Leone	UTC
Simbabwe	UTC + 2 Std.
Singapur	UTC + 8 Std.
Slowakische Republik	UTC + 1 Std.
Slowenien	UTC + 1 Std.
Somalia	
Spanien Sri Lanka	$UTC \pm 5.5$ Std
St Kittsu Nevis	UTC – 4 Std
St. Lucia	UTC – 4 Std.
St. Vincent u. die Grenaden	UTC – 4 Std.
Sudan	UTC + 2 Std.
Südafrika	UTC + 2 Std.
Suriname	UTC – 3,5 Std.
Swasiland	UTC + 2 Std.
Synen Tadechikistan	
Taiwan	UTC + 8 Std
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Tansania	UTC + 3 Std.
Thailand	UTC + 7 Std.
Тодо	UTC
Trinidad u. Tobago	UTC – 4 Std.
Tschad	UTC + 1 Std.
Tschechische Republik	UTC + 1 Std.
Türkei	UTC + 2 Std.
Tunesien	UTC + 1 Std.
Turkmenistan	UTC + 5 Std.
Uganda	UTC + 3 Std.
Ukraine	UTC + 2 Std.
Ungarn	UTC + 1 Std.
Uruguay	UTC – 3 Std.
USA	
Hawaii-Aleutian Standard Time	UTC - 10 Std.
Alaska Standard Time	UTC – 9 Std.
Pacific Standard Time	UTC – 8 Std.
Mountain Standard Time	UTC – 7 Std.
Central Standard Time	UTC – 6 Std.
Eastern Standard Time	UTC – 5 Std.
Atlantic Standard Time	UTC – 4 Std.
Usbekistan	UTC + 5 Std.
Venezuela	UTC – 4 Std.
Vereinigte Arabische Emirate	UTC + 4 Std.
Vietnam	UTC + 7 Std.
Zentralafrikanische Republik	UTC + 1 Std.
Zvpern	UTC + 2 Std.
Zypern (Türk./zypr. verwalteter Teil)	UTC + 2 Std.

ABB	i-bus ^o	[®] Ell	В	Anhang				
5.2 Planungs-Checkliste			heckliste	Für eine zügige Parametrierung des Jalousiesteuerbausteins JSB/S 1.1 sollten Sie die folgenden Daten im Vorfeld ermitteln und in die Parameter- felder eintragen. Praxistipps zur Ermittlung geometrischer Parameter sind im Kapitel 3 (Anwendung und Planung) enthalten:				
Projekt	ohne So	chatte	nwerfer					
Helligke	eitsstufe	en, Üb	ersteuerung und Be	ehanghöhe				
□ Hellig Übers Behar	keitsstuf steuerung nghöhe:	e 1, Ar g: □	nzahl der Helligkeitss	eensoren: ert:	° Sonnenhöhe 030° 3050° 5070° 7090°	Jalousiehöhe % % %		
□ Hellig Übers Behar	keitsstuf steuerung nghöhe:	e 2, Ar g: □	nzahl der Helligkeitss] fix:] benutzerdefini	sensoren: ert:	° Sonnenhöhe 030° 3050° 5070° 7090°	Jalousiehöhe % % %		
□Zwisc Lame Zeitda	henposit llenposit auer kurz	tion be ion bei zzeitige	i kurzzeitiger Verdur i kurzzeitiger Verdun e Verdunklung:	klung klung:	% Min	uten		
Lamelle	engeom	etrie						
Horizo Lame Winke DL	ontal-Lar Ilenbreite el bei ma _ichtlenk Winkelab Ausstrah	mellen e: ximale ung weich lwinke	er Öffnung: ung der Reflexionsflå	mm ° àche:	Lamellenabstand Winkel bei maxin	l: naler Schließung:	mm °	
Uertik Lame Winke	al-Lamel llenbreite el bei ma	llen e: ximale	er Öffnung (0 %):	mm °	Lamellenabstand Winkel bei maxin	l:	mm °	
Gebäud	dedaten							
Gebäud	lestando	rt:	Breitengrad:		o	Längengrad:	o	
Fassade	e A		Fassadenausrichtu	ng:	0			
Fassade	e B		Fassadenausrichtu	ng:	0			
Fassade	e C		Fassadenausrichtu	ng:	0			
Fassade	e D		Fassadenausrichtu	ng:	0			

Anhang

Schattenwerfer

Die folgenden Parameter müssen nur für Projekte mit Schattenwerfern parametriert werden. Die folgende Seite kann kopiert werden und entsprechend der Anzahl der benutzerdefinierten Fenstergruppen kopiert werden.

Schattenwerfer

□ 1	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m e D	Y2:	m
□2	Rechteck/ Kreis X1/X: m Tiefe: M Wirkt auf: Fassade A/ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m e D	Y2:	m
□3	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m e D	Y2:	m
□ 4	Rechteck/ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: Fassade A/ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m e D	Y2:	m
□ 5	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m Ə D	Y2:	m
□ 6	Rechteck/ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: Fassade A/ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m e D	Y2:	m
□ 7	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m ∋ D	Y2:	m
□8	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m ∋ D	Y2:	m
□9	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m e D	Y2:	m
□ 10	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: m Höhe: m Fassade B/ □ Fassade C/ bis:	X2: □ Fassade	m e D	Y2:	m

Anhang

□ 11	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y:r Höhe:r Fassade B/ □ Fas bis:	m X2: m ssade C/ □ Fassa	m de D	Y2:	m
□ 12	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y:r Höhe:r Fassade B/ □ Fas bis:	m X2: m ssade C/ □ Fassa	m de D	Y2:	m
□ 13	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y:r Höhe:r Fassade B/ 🗆 Fas bis:	m X2: m ssade C/ □ Fassa	m de D	Y2:	m
□ 14	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: r Höhe: r Fassade B/ □ Fas bis:	m X2: m ssade C/ □ Fassa	m de D	Y2:	m
□ 15	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: r Höhe: r Fassade B/ □ Fas bis:	n X2: n ssade C/ □ Fassa	m de D	Y2:	m
□ 16	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: r Höhe: r Fassade B/ □ Fas bis:	m X2: m ssade C/ □ Fassa 	m de D	Y2:	m
□ 17	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: r Höhe: r Fassade B/ □ Fas bis:	n X2: n ssade C/ □ Fassa	m de D	Y2:	m
□ 18	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: r Höhe: r Fassade B/ □ Fas bis:	n X2: n ssade C/ □ Fassa	m de D	Y2:	m
□ 19	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y:r Höhe:r Fassade B/ □ Fas bis:	m X2: m ssade C/ □ Fassa	m de D	Y2:	m
□ 20	□ Rechteck/ □ Kreis X1/ X: m Tiefe: m Wirkt auf: □ Fassade A/ □ Wirkt von:	Y1/Y: r Höhe: r Fassade B/ □ Fas bis:	n X2: n ssade C/ ⊡ Fassa	m de D	Y2:	m

Anhang

Fassadenprogrammierung Fassade _____

□ Raster

- □ 1 Etage mit 50 Fenstern/ □ 10 Etagen mit je 25 Fenstern/ □ 50 Etagen mit je 1 Fenster Abstand des linken Fensters: _____ cm Breite der Fenster: Horizontaler Abstand:

_____ cm

□ 2 Etagen mit je 25 Fenstern/ □ 5 Etagen mit je 10 Fenstern/

Abstand des untersten Fensters:	cm
Höhe der Fenster:	cm
Vertikaler Abstand:	cm

□ Benutzerdefiniert

Nr.	Abstand links cm	Breite cm	Abstand vom Boden cm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Nr.	Abstand links cm	Breite cm	Abstand vom Boden cm
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Anhang

5.3 Bestelldaten

Jalousiesteuerbaustein

Bezeichnung	Bestellangaben Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Preis- gruppe	Preis 1 Stück €	Gewicht 1 Stück in kg	Verp einh. Stück	
Jalousiesteuerbaustein, REG	JSB/S 1.1	GH Q631 0084 R0111	57993 3	26		0,1	1	

Jalousieaktoren

Bezeichnung	Bestellangaben		bbn	Preis-	Preis	Gewicht	Verp			
	Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.	40 10779 EAN	gruppe	€	in kg	Stück			
Jalousieaktor, 2fach, 230 V AC, REG	JA/S 2.230.1	GH Q631 0071 R0111	57552 2	26		0,25	1			
Jalousieaktor, 4fach, 230 V AC, REG	JA/S 4.230.1	GH Q631 0072 R0111	57555 3	26		0,25	1			
Jalousieaktor, 8fach, 230 V AC, REG	JA/S 8.230.1	GH Q631 0063 R0111	57560 7	26		0,5	1			
Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 4fach, 230 V AC, REG	JA/S 4.230.1M	GH Q631 0064 R0111	57556 0	26		0,26	1			
Jalousieaktor mit manueller Bedienung, 8fach, 230 V AC, REG	JA/S 8.230.1M	GH Q631 0078 R0111	57562 1	26		0,52	1			
Jalousieaktor, 4fach, 24 V DC, REG	JA/S 4.24.1	GH Q631 0073 R0111	57558 4	26		0,25	1			

Licht- und Wettersensoren

Bezeichnung	Bestellangaben		bbn 40 16779	Preis- gruppe	Preis 1 Stück	Gewicht 1 Stück	Verp	
	Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.	EAN	9.0000	€	in kg	Stück	
Helligkeitssensor, 3 Kanal, REG	HS/S 3.1	GH Q605 0063 R0111	50098 2	26		0,18	1	
Lichtwertschalter, 3 Kanal, REG	LW/S 3.1	GH Q631 0010 R0001	13950 2	26		0,29	1	
Wetterstation, 4fach, REG	WS/S 4.1	2CDG 110 032 R0011	58771 6	26		0,2	1	
Wetterzentrale, REG	WZ/S 1.1	2CDG 110 034 R0011	58612 2	26		0,2	1	
Wettersensor	WES/A 1.1	2CDG 120 003 R0011	58611 5	26		0,2	1	

Raum-Controller, Tastsensoren und andere EIB-Produkte finden Sie in der jeweils aktuellen Preisliste ABB i-bus® EIB

Notizen

													 			 			_		
																 			-	_	
																			-	+	
-	-		 -								 \vdash				+				+	\neg	
-			 																-	_	
																			_		
																				-	
																			_		
										1											
																				+	
																				\neg	
<u> </u>				 									 							\rightarrow	
<u> </u>			 	 								_	 								
<u> </u>				 		 						_								\rightarrow	
<u> </u>																				$ \rightarrow$	
																	1				
-																			-		
<u> </u>			 	 									 						-		



ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Postfach 10 16 80, 69006 Heidelberg Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg Telefon (0 62 21) 7 01-6 07 Telefax (0 62 21) 7 01-724

www.abb.de/eib www.abb.de/stotz-kontakt

Technische Hotline: (06221)701-434 E-mail: eib.hotline@de.abb.com Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen