Merten GmbH & Co. KG

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Allgemeine Verwendung

Das DALI-Gateway verbindet den gewerkeübergreifenden EIB Installationsbus mit dem für die reine Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-Bus. Kostengünstige digitale EVGs mit DALI-Schnittstelle können damit als Subsystem in ein EIB-Gesamtsystem integriert und durch die Vielzahl der verfügbaren EIB-Geräte bedient werden.

Das DALI-Gateway dient als DALI-Master und Spannungsversorgung für die angeschlossenen EVGs. Pro Gateway können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt werden. Zusätzlich können aus den einzelnen Gruppen bis zu 16 Lichtszenen programmiert und abgerufen werden. Helligkeitswerte und Fehlermeldungen stehen als Statusobjekte auf dem EIB zur Verfügung und können an entsprechenden Anzeigegeräten visualisiert werden. Die DALI-Inbetriebnahme (Zuordnung der DALI-EVGs zu den einzelnen Gruppen) wird mithilfe des integrierten Displays und der Bedientasten durchgeführt. Die Einstellung der einzelnen Gruppenparameter und die Zuordnung der Szenen kann ebenfalls durch die Tasten des Gerätes oder alternativ direkt in der ETS durchgeführt werden. Bereits programmierte Szenen sind am Gerät durch den Benutzer nachträglich jederzeit änderbar.

Zusätzlich zu der EIB und der DALI-Schnittstelle stehen zwei passive Eingänge für den Anschluss von konventionellen Tastern oder Bewegungsmeldern direkt am Gerät zur Verfügung.

Sowohl die Inbetriebnahme und der Test, als auch die Bedienung der DALI-Geräte über die passiven Binäreingänge können auch ohne Anschluss der EIB-Leitung durchgeführt werden (z.B. "Baustellenbetrieb").

Das DALI-Gateway ist als REG-Gerät (6TE) direkt für die Montage auf DIN-Hutschienen in Standard – Unterverteilungen geeignet. Der Busanschluss erfolgt über eine Busklemme. Der Anschluss von Netz-, DALI- und Tasterleitungen erfolgen über Schraubklemmen am Gerät.

Gerätetypen und Zubehör

Zur Zeit sind folgende Gerätetypen aus der Produktgruppe lieferbar:

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Art.-Nr. 680129

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64 Gerätes gehören folgende Einzelkomponenten:

- Komplettgerät mit eingesteckter Busklemme
- 1x Schrumpfschlauch 1,2 x 2cm zur zusätzlichen Isolierung der Busleitung
- Bedien- und Montageanweisung

Applikationsprogramme

Zur Zeit sind folgende Applikationsprogramme verfügbar:

DaliControl 7303/1.0

Funktion des Applikationsprogramms vgl. Applikationsprogrammbeschreibung



INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64



Art.-Nr. 680129

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Technische Daten

Spannungsversorgungen

- Netzversorgung 110 bis 240 V, 50 bis 60Hz, max. 0,1A
- Zusätzlich über EIB Bus

Bedienelemente

- Lerntaste zum Umschalten Normal- /Adressiermodus
- 3 x Tasten (SCROLL, Prg/Set, ESC) auf Frontseite zur Geräteeinstellung und Parametrierung

Anzeigeelemente

- LED rot zur Anzeige Normal-/Adressiermodus
- PWR-LED grün zur Anzeige der Betriebsbereitschaft (blinkt im Normalbetrieb)
- ERR-LED rot zur Anzeige von Fehlerzuständen
- LC-Display, 2 Zeilen mit 12 Zeichen zur Menüführung bei Inbetriebnahme und Parametrierung

Eingänge

- Potentialfreier Eingang passiv zum Anschluss von Tastern oder Bewegungsmeldern
- 9-32VDC oder 8-26VAC, Leitungslänge max. 15m

Ausgang DALI-Bus

- Anschluss von bis zu 64 elektronischen Vorschaltgeräten gemäß IEC 60926
- DALI-Spannung 18-21VDC, kurzschlussfest
- Es dürfen keine weiteren Steuergeräte (DALI-Master) innerhalb des DALI-Segments verwendet werden.

Anschlüsse

- Buslinie: Busklemme EIB
- Netzversorgung: Schraubklemme 3x 1,5mm² eindrähtig und mehrdrähtig

2

Ш

- DALI-Bus: Schraubklemme 2x 1,5mm² eindrähtig und mehrdrähtig
- Eingang potentialfreier Kontakt jeweils: Schraubklemme 2x 1.5mm² eindrähtig und mehrdrähtig

Mechanische Daten

- Gehäuse DaliControl SC16: Kunststoff LEXAN UL-94-V0
- Abmessungen REG Gehäuse 6TE:

Breite: 106mm
Höhe: 55mm
Länge: 86mm

- Gewicht 200 g
- Montage: auf DIN-Normschiene 35mm

Elektrische Sicherheit

- Verschmutzungsgrad:
- IP20 Schutzart (nach EN 60529): 1
- Schutzklasse: (nach IEC 1140)
- Überspannungskategorie:
- Bus: Sicherheitskleinspannung SELV DC 24 V

EMV-Anforderungen

Erfüllt EN50090-2-2, EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Umweltbedingungen

- Klimabeständigkeit: EN 50090-2-2,
- Umaebungsbedingungen im Betrieb: 0°C bis +45°C
- Lagertemperatur: -25°C bis +70°C
- Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 93 %

Approbation

KNX/EIB registriert

CE-Kennzeichnung

Gemäss EMV-Richtlinie (Wohn- und Zweckbau), Niederspannungsrichtlinie

Art.-Nr. 680129

An der oberen Seite des REG-Gehäuses befinden sich von links nach rechts:

Auf der Stirnseite des REG-Gehäuses befinden sich:

Die auf dem Gehäuse gekennzeichnete Anschlussbelegung ist unbedingt zu beachten!

Installationshinweise

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom
- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!
- Die geltenden länderspezifischen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die gültigen EIB-Richtlinien sind zu beachten!
- Das Gerät ist für feste Installation in Innenräumen, für trockene Räume, vorgesehen.
- · Beim Anschluss muss das Gerät spannungsfrei geschaltet sein.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Defekte Geräte sind an den Hersteller zurückzusenden.

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Lage und Funktion der Anzeige- und Bedienelemente

Die Geräteanschlüsse, sowie die bei der EIB-Inbetriebnahme benötigten Elemente Lerntaste und Programmier-LED sind in dem Verteiler nur bei entfernter Abdeckung zugänglich.

Die Bedienung der zur DALI-Inbetriebnahme und -Parametrierung notwendigen Tasten (SCROLL, Prg/Set, ESC), sowie das Ablesen des 2zeiligen Displays und der Kontroll-LEDs (PWR und ERR) kann bei geschlossener Verteilerabdeckung erfolgen.



A2. A3:

A4:

A5:

A6 A7:

A8: A9:

A10:

A11:

A12:

A13

Programmiertaste

DALI-Ausgangsklemme

Betriebsanzeige-LED (PWR) Fehleranzeige-LED (ERR)

Anschluss für 1. potentialfreien Taster

Anschluss für 2. potentialfreien Taster

Display 2x12 Zeichen für DALI Parametrierung

Netzanschluss

SCROLL-Taste

Prg/Set-Taste

ESC-Taste

Gebrauchsanweisung merten

Art.-Nr. 680129

Art.-Nr. 680129

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Montage und Verdrahtung

Das INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64 ist als REG-Gerät direkt zur Montage in Verteilern auf 35mm Normschienen geeignet. Nach dem Einsetzen des Gerätes sollte zunächst die Anschlussleitung für den DALI-Bus auf die obere linke Klemme aufgelegt werden. Die DALI Steuerleitungen können gemäß IEC90929 gemeinsam mit der Starkstromleitung in einem 5adrigen Kabel geführt werden (einfache Basisisolierung ausreichend). Es ist jedoch darauf zu achten, dass eine deutliche Kennzeichnung gewährleistet ist. Für die gesamte DALI-Installation eines Segments darf eine maximale Leitungslänge von 300m nicht überschritten werden.

Nach dem Anschluss der DALI-Leitung können, wenn notwendig, die beiden externen Taster gemäß Anschlussbild aufgelegt werden. Die Tastereingänge sind passiv, das heißt, es ist eine Hilfsspannung von 8-26VAC oder 9-32V DC erforderlich.

Der Anschluss der Netzspannung erfolgt gemäß der auf dem Gehäuse gekennzeichneten Anschlussfolge an die untere rechte Klemme.

Zum Anschluss der EIB-Leitung ist eine Standardbusklemme in die entsprechende Klemmenaufnahme am Gerät eingesteckt. Zwischen der EIB-Installation und der Netzspannung ist eine doppelte Basisisolierung sicherzustellen. Die Adern der EIB-Leitung sind zu diesem Zweck zusätzlich bis zur Busklemme mit dem beiliegenden Schrumpfschlauch zu isolieren.



Nach vollständigem Anschluss und dem Freischalten der Versorgungsspannung wird im Display die Produktbezeichnung und die Firmwareversion angezeigt. Die blinkende grüne PWR-LED signalisiert die Betriebsbereitschaft des Gerätes. Wird das Gerät ohne EIB und ohne geladenes EIB-Applikationsprogramm inbetriebgenommen, leuchtet die rote ERR-LED. Erlischt die ERR-LED trotz zuschalten der EIB-Spannung und laden der zugehörigen Applikation nicht, deutet dies auf einen Kurzschluss innerhalb des DALI-Segments hin (vgl. auch Untermenü SYSTEM TEST, s.u.). Bitte überprüfen Sie in einem solchen Fall die Verdrahtung des DALI-Segments.

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Art.-Nr. 680129

Bedienung und Menüstruktur

Die Inbetriebnahme des angeschlossenen DALI-Segments, sowie das Einstellen und Ändern von DALI-Parametern kann vollständig über die drei Bedientasten (SCROLL, Prg/Set, ESC) und das 2x12 zeilige Display auf der Gerätestirnseite erfolgen. Das Bedienkonzept ist menüorientiert. Je nach Menüposition können bis zu zwei Unterebenen angewählt werden. Die jeweilige Menüposition wird im Display angezeigt. Die Navigation innerhalb des Menüs erfolgt über einen kurzen Tastendruck der jeweiligen Tasten.

Die SCROLL-Taste dient dabei zum Anwählen des nächsten Menüpunktes innerhalb einer Ebene. Mit einem kurzen Tastendruck auf die Prg/Set-Taste erreicht man die jeweils untergeordnete Ebene. Die Betätigung der ESC-Taste bewirkt ein Verlassen der ausgewählten Ebene ne und den Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Hauptmenü – Ebene 1

Die Hauptmenüebene (Ebene 1) hat folgende Struktur:



INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Art.-Nr. 680129

Soll innerhalb einer untergeordneten Ebene ein Vorgang aktiviert oder eine Parametrierung geändert werden, muss an der ausgewählten Stelle in den Programmiermodus gewechselt werden. Dies erfolgt durch eine lange (> 2sec.) Betätigung der Prg/Set-Taste. Befindet sich die jeweilige Funktion im Programmiermodus erscheint ein ->Symbol im Display. Ist der Programmiermodus aktiv, kann durch Betätigung der SCROLL-Taste ein möglicher Parameter oder eine Einstellung verändert werden. Erneutes kurzes Drücken der Prg/Set-Taste schließt den Vorgang dann ab. Der eingestellte Parameter wird abgespeichert oder der entsprechende Vorgang aktiviert. Die Betätigung der ESC-Taste beendet den Programiermodus ohne das Abspeichern der eingestellten Änderungen.

Untermenü DALI CONTROL – Ebene 2



Aus dem Hauptmenü DALI CONTROL gelangt man durch eine kurze Betätigung der Prg/Set-Taste in das Untermenü SPRACHE.



Innerhalb des Untermenüs wird die aktuell eingestellte Displaysprache angezeigt. Durch lange Betätigung der Prg/Set-Taste wechselt man in den Programmier-Modus. Mit Hilfe der SCROLL-Taste kann dann zwischen den möglichen Spracheinstellungen: DEUTSCH, ENGLISCH, FRANZÖSISCH, SPANISCH, SCHWEDISCH gewechselt werden. Nach Bestätigung durch einen kurzen Tastendruck der Prg/Set-Taste wird die eingestellte Parametrierung abgespeichert und das Display arbeitet in der entsprechenden Sprache. Bei Auslieferung ist DEUTSCH eingestellt.

Untermenü NEUINSTALLATION – Ebene 2



Aus dem Hauptmenü NEUINSTALLATION gelangt man durch eine kurze Betätigung der Prg/Set-Taste in das Untermenü SUCHE EVGs via PROG-MODE.



GEFUNDEN EVGs: 47 Durch lange Betätigung der Prg/Set-Taste wechselt man in den Programmier-Modus. Erneutes kurzes Drücken der Prg/Set-Taste startet den Initialisierungs- und Suchvorgang. Zunächst werden dann sämtliche an das DALI-Segment angeschlossenen EVGs automatisch zurückgesetzt und eventuell bereits vorher eingestellte Parameter und Gruppenzuordnungen gelöscht. Danach werden die angeschlossenen EVGs über Ihre zufällig erzeugte Langadresse gesucht und automatisch in aufsteigender Reihenfolge erkannt. Der Suchvorgang kann in Abhängigkeit von der Anzahl der angeschlossenen EVGs einige Minuten dauern. Nach Abschluss des Suchvorgangs wird im Display die Anzahl der gefundenen EVGs angezeigt. Durch Betätigung der ESC-Taste (oder automatisch nach ca. 30 sec.) erfolgt der Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Untermenü NACHINSTALLATION – Ebene 2













Aus dem Hauptmenü NACHINSTALLATION gelangt man durch eine kurze Betätigung der Prg/Set-Taste in das Untermenü SUCHE EVGs via PROG-MODE.

Durch lange Betätigung der Prg/Set-Taste wechselt man in den Programmier-Modus. Erneutes kurzes Drücken der Prg/Set-Taste startet den Verifikations- und Suchvorgang. Dabei werden die angeschlossenen EVGs über Ihre Langadresse gesucht und automatisch mit der vorherigen Konfiguration verglichen. Wurden aus dem DALI-Segment EVGs entfernt, werden die entsprechenden Einträge im Gerät automatisch gelöscht. Während des Verifikationsvorgangs wird die Anzahl der gelöschten Geräte angezeigt.

Danach wird im DALI-Segment nach neu installierten Geräten gesucht. Neu hinzugefügte EVGs werden automatisch zurückgesetzt und eventuell bereits vorher eingestellte Parameter und Gruppenzuordnungen gelöscht. Der Suchvorgang kann in Abhängigkeit von der Anzahl der angeschlossenen EVGs einige Minuten dauern. Während des Suchvorgangs wird die Anzahl der neugefundenen Geräte im Display angezeigt.

Nach Abschluss des vollständigen Vorgangs (Verifikation und Suche) wird im Display sowohl die Anzahl der gelöschten als auch die der neugefundenen EVGs angezeigt (gelöschte Geräte/neue Geräte, von links nach rechts, vgl. Bild links).

Durch Betätigung der ESC-Taste (oder automatisch nach ca. 30 sec.) erfolgt der Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Art.-Nr. 680129

Untermenü GRUPPENZUORDNUNG – Ebene 2 und 3



Aus dem Hauptmenü GRUPPENZUORDNUNG gelangt man durch eine kurze Betätigung der Prg/Set-Taste in das Untermenü. Innerhalb dieses Menüs können die einzelnen, durch den Suchvorgang gefundenen EVGs den 16 DALI-Gruppen zugeordnet werden, bzw. bereits vorhandene Zuordnungen geändert werden.



GRUPPE: 1

GRI

PAF

Innerhalb des Untermenüs können durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste die verschiedenen gefundenen EVGs durchlaufen werden. In der ersten Displayzeile wird die Nummer des jeweils ausgewählten EVGs angezeigt. Solange ein EVG angewählt ist, blinkt die angeschlossene Leuchte. Dadurch kann der Programmierer feststellen, welche Leuchte der entsprechenden Nummer zugeordnet ist.

Durch lange Betätigung der Prg/Set-Taste wechselt man in den Programmier-Modus. Durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste kann die Gruppe, der das EVG zugeordnet werden soll, eingestellt werden. Ist die gewünschte Gruppe ausgewählt, kann die Einstellung durch kurze Betätigung der Prg/Set-Taste bestätigt und abgespeichert werden. Bei einer Neuinstallation ist dieser Vorgang für sämtliche gefundenen EVGs einmalig durchzuführen. Durch Betätigung der ESC-Taste (oder automatisch nach ca. 30 sec.) erfolgt der Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Untermenü GRUPPENPARAMETER – Ebene 2 und 3

IPPEN AMETER	Aus dem H Untermenü stellung de lung direkt dass jeder
GRUPPE: 01 PARAMETER	Innerhalb o werden. In
GRUPPE: 12 EIN-WERT: 100	Durch lang der Param direkt am (
GRUPPE: 12 MIN-DIM: 0	• • •
GRUPPE: 12 MAX-DIM: 100	Wird der P der SCRC
GRUPPE: 12 DIM-ZEIT: 10s	ser Gruppe auf die Pro ebenso wie Durch Beta Ebene.

Hauptmenü GRUPPENPARAMETER gelangt man durch eine kurze Betätigung der Prg/Set-Taste in das ü. Innerhalb dieses Menüs können die einzelnen Parameter für jede Gruppe eingestellt werden. Die Einer Gruppenparameter sollte im allgemeinen in der ETS bei der EIB-Inbetriebnahme erfolgen. Die Einstelam Gerät dient nur zur nachträglichen schnellen Änderung einzelner Parameter. Es ist zu beachten, ETS-Download Einstellungen, die am Gerät gemacht worden sind, überschreibt!

des Untermenüs können durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste die einzelnen Gruppen durchlaufen der ersten Displayzeile wird die Nummer der jeweils ausgewählten Gruppe angezeigt.

ge Betätigung der Prg/Set-Taste wechselt man in den Programmier-Modus. Im Programiermodus wird etertyp und der eingestellte Wert in der zweiten Displayzeile angezeigt. Die folgenden Parameter können Gerät modifiziert werden:

- Einschaltwert:
 - 0 bis 100% in 5% Schrittweite Minimaler Dimmwert: 0 bis 40% in 5% Schrittweite
 - 50 bis 100% in 5% Schrittweite Maximaler Dimmwert
 - Dimmzeit für Dimmen von 0..100%: 5 sec. bis 60 sec.

rogrammiermodus aktiviert, wird zunächst der Parameter EIN-WERT angezeigt. Durch kurze Betätigung DLL-Taste kann der Parameterwert modifiziert werden. Ist keine Modifikation erforderlich sollte die aste nicht betätigt werden. Kurze Betätigung der Prg/Set-Taste bewirkt das Abspeichern des eingestells und gleichzeitig wird der Programmiermodus automatisch für den nächsten Parameter (MIN-DIM) diee aktiviert, der dann ggf. durch die SCROLL-Taste geändert werden kann. Erneuter kurzer Tastendruck g/Set-Taste speichert den eingestellten Wert und aktiviert den nächsten Parameter (MAX-DIM), der dann e der folgende Parameter (DIM-ZEIT) geändert werden kann.

ätigung der ESC-Taste (oder automatisch nach ca. 30 sec.) erfolgt der Rücksprung in die übergeordnete

Untermenü SZENEN ZUORDNUNG - Ebene 2 und 3



Aus dem Hauptmenü SZENEN ZUORDNUNG gelangt man durch eine kurze Betätigung der Prg/Set-Taste in das Untermenü. Innerhalb dieses Menüs können den einzelnen bis zu 16 möglichen Szenen die jeweiligen DALI-



SZENE03 ---

Gruppen zugeordnet werden.

Innerhalb des Untermenüs können durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste die einzelnen Szenen durchlaufen werden. In der ersten Displayzeile wird die Nummer der jeweils ausgewählten Szene angezeigt. Nach der Szenennummer wird symbolisch angezeigt welche der 1 bis 16 Gruppen der jeweiligen Szenen zugeordnet ist. Ein X in der entsprechenden Stelle bedeutet hierbei die entsprechende Gruppe ist der Szene zugeordnet. Ein - bedeutet, dass die Gruppe nicht zugeordnet ist. Die vier Zeichen hinter der Szenennummer in der ersten Displayzeile entsprechen von links nach rechts den Gruppen 1 bis 4. Die 12 Zeichen in der zweiten Displayzeile entsprechen von links aufsteigend den Gruppen 5 bis 16. Durch lange Betätigung der Prg/Set-Taste wechselt man in den Programmier-Modus. Ein blinkender Cursor auf

dem ersten X verdeutlicht die angewählte Gruppe 1. Durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste kann ausgewählt

--xx

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Art.-Nr. 680129

werden, ob die entsprechende Gruppe der ausgewählten Szene zugeordnet werden soll (Wechsel zwischen X und – Zeichen). Kurze Betätigung der Prg/Set-Taste bewirkt, dass der Cursor und damit die Einstellmöglichkeit auf die nächste Gruppe verschoben wird. Sind alle 16 Gruppen durchlaufen, wird die Einstellung abgespeichert und bem nächsten Abruf oder Programmieren von Szenen entsprechend berücksichtigt. Nach dem letzten Betätigen der Prg/Set-Taste erfolgt automatisch der Rücksprung in die übergeordnete Ebene. Durch Betätigung der ESC-Taste (oder automatisch nach ca. 30 sec. ohne Betätigung) erfolgt der Rücksprung in die übergeordnete Ebene ohne das eventuell vorgenommene Änderungen abgespeichert werden.

Untermenü GRUPPEN TEST – Ebene 2 und 3



Aus dem Hauptmenü GRUPPEN TEST gelangt man durch eine kurze Betätigung der Prg/Set-Taste in das Untermenü. Innerhalb dieses Menüs können sämtliche Gruppen einzeln oder gemeinsam (ALLE GRUPPEN: Broadcast) geschaltet und damit die Anlage getestet werden.



Innerhalb des Untermenüs können durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste die einzelnen Gruppen durchlaufen werden. In der ersten Displayzeile wird die Nummer der jeweils ausgewählten Gruppe angezeigt.

Durch lange Betätigung der Prg/Set-Taste wechselt man in den Programmier-Modus. Durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste kann ausgewählt werden, ob die ausgewählte Gruppe ein- oder ausgeschaltet werden soll. Kurze Betätigung der Prg/Set-Taste bewirkt, dass die ausgewählte Operation ausgeführt wird. Durch Betätigung der ESC-Taste (oder automatisch nach ca. 30 sec.) erfolgt der Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Untermenü SZENEN TEST – Ebene 2 und 3



->aus

Aus dem Hauptmenü SZENEN TEST gelangt man durch eine kurze Betätigung der Prg/Set-Taste in das Untermenü. Innerhalb dieses Menüs können sämtliche Szenen zu Testzwecken abgerufen oder neu eingestellte Beleuchtungssituationen der jeweiligen Szene zugeordnet werden.



Durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste können die einzelnen Szenen durchlaufen werden. In der ersten Displayzeile wird die Nummer der jeweils ausgewählten Szene angezeigt.

Durch lange Betätigung der Prg/Set-Taste wechselt man in den Programmier-Modus. Durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste kann zwischen den Funktionen Szene abrufen und Szene speichern gewechselt werden. Die erneute kurze Betätigung der Prg/Set-Taste bewirkt, dass die ausgewählte Operation ausgeführt wird und die eingestellte Szene abgerufen bzw. gespeichert wird. Durch Betätigung der ESC-Taste (oder automatisch nach ca. 30 sec.) erfolgt der Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

Untermenü SYSTEM TEST – Ebene 2 und 3

SYSTEM TEST



Aus dem Hauptmenü SYSTEM TEST gelangt man durch eine kurze Betätigung der Prg/Set-Taste in das Untermenü. Innerhalb dieses Menüs können eventuelle Fehlerzustände abgerufen werden.

Sind keine Fehler vorhanden, wird das im Display entsprechend angezeigt. Folgende Fehler, die gleichzeitig auch das Aufleuchten der roten Fehler-LED bewirken, können durch das System erkannt und auf dem Display angezeigt werden:

Lampenfehler mit Anzeige der Lampen- bzw. EVG-Nummer

EVG-Fehler mit Anzeige der EVG-Nummer

DALI-Kurzschluss

Kein FIB-Bus

.

DALI Fehler

LAMPE Fehler:L 23



EIB kein Fehler Im Falle eines DALI-Kurzschlusses können keine weiteren Fehler erkannt werden. Bei allen anderen Fehlerarten ist es möglich, dass mehrere Fehler gleichzeitig erkannt werden können. Das Umschalten zwischen den verschiedenen vorliegenden Fehlern erfolgt innerhalb dieses Menüpunktes durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste. Bei Lampen- und EVG-Fehlern wird die Nummer des zugehörigen EVGs angezeigt, so dass der Fehler auch innerhalb einer Gruppe direkt lokalisiert ist. Durch Betätigung der ESC-Taste (oder automatisch nach ca. 30 sec.) erfolgt der Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Art.-Nr. 680129

Untermenü FUNKTION EINGANG B1- Ebene 2 und 3



	•	
•	EIN-DIM	kurzer Tastendruck einschalten, langer Tastendruck aufdimmen mit Stoptelegramm
•	AUS-DIM	kurzer Tastendruck ausschalten, langer Tastendruck abdimmen mit Stoptelegramm

UM-DIM kurzer Tastendruck umschalten, langer Tastendruck Eintastendimmen

SZENE bei Tastendruck Szene abrufen

SZENE	
SZENE:	03

SZENE

SZENE: 03

Durch lange Betätigung der Prg/Set-Taste wechselt man in den Programmier-Modus. Durch kurze Betätigung der SCROLL-Taste kann ausgewählt werden, mit welchem Kanal bzw. mit welcher Szene die ausgewählte Funktion verknüpft werden soll. Durch Betätigung der ESC-Taste (oder automatisch nach ca. 30 sec.) erfolgt der Rücksprung in die übergeordnete Ebene.

DALI Neuinstallation

Nach erfolgter Verdrahtung gemäß obigem Anschlussschema kann die DALI-Linie inbetriebgenommen werden. Die Inbetriebnahme kann durch den Installateur unabhängig von der EIB-Inbetriebnahme erfolgen. Solange kein EIB angeschlossen und kein Applikationsprogramm mit der ETS geladen wurde, leuchtet die rote ERR-LED zur Signalisierung eines Fehlers. Die DALI-Inbetriebnahme kann dennoch durchgeführt werden. Zur Erstinbetriebnahme ist zunächst die DALI-Linie nach den angeschlossenen EVGs zu durchsuchen. Das Suchen erfolgt innerhalb des Menüpunktes NEUINSTALLATION (vgl. Bedienung- und Menüstruktur). Nachdem alle angeschlossenen Geräte gefunden worden sind (verdeutlicht durch ein (ESC) hinter der im Display angezeigten Anzahl der gefundenen Geräte) kann dieser Menüpunkt verlassen werden. Danach müssen die gefundenen Geräte den einzelnen DALI-Gruppen zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt unter dem Menüpunkt GRUPPENZUORDNUNG (vgl. Bedienung- und Menüstruktur). Die Grundinstallation ist mit der Zuordnung aller EVGs zu den jeweils gewünschten Gruppen abgeschlossen.

Im Menüpunkt GRUPPENTEST (vgl. Bedienung- und Menüstruktur) können die einzelnen Gruppen zu Testzwecken ein- und ausgeschaltet werden.

INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Art.-Nr. 680129

Sind an die Eingänge des Gerätes Tasten angeschlossen, kann die Tastenfunktion in den Menüpunkten FUNKTION EINGANG B1 und B2 eingestellt werden und die Eingänge einzelnen DALI-Gruppen zugeordnet werden. Damit können auch in Fällen, in denen noch kein EIB zur Verfügung steht, bereits DALI-Funktionen ausgeführt werden (Baustellenbetrieb). Die Eingänge können natürlich auch im Normalbetrieb benutzt werden um kostengünstige Standardtasten oder Bewegungsmelder in das System zu integrieren.

Schließlich kann als letzter Punkt der DALI-Inbetriebnahme noch das Zuordnen der Gruppen zu den einzelnen Szenen im Menüpunkt SZENENZUORDNUNG erfolgen (vgl. Bedienung- und Menüstruktur).

Nach Abschluss der beschriebenen Schritte ist die Inbetriebnahme des DALI-Segments vollständig abgeschlossen. Die EIB-Inbetriebnahme kann dann unmittelbar oder später mit der ETS und dem zugehörigen Applikationsprogramm wie gewohnt erfolgen.

Bei Warenrücksendungen auf Grund von Beanstandungen wenden Sie sich bitte an unser Service Center: Merten GmbH & Co. KG Lösungen für intelligente Gebäude Service Center Fritz-Kotz-Straße 8 Industriegebiet Bomig-West D-51674 Wiehl Telefon: +49 2261 702-204 +49 2261 702-136 Telefax: E-Mail: servicecenter@merten.de Internet: www.merten.de

 Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere InfoLine:

 Telefon:
 +49 1805 212581* oder +49 800 63783640

 Telefax:
 +49 1805 212582* oder +49 800 63783630

E-Mail: infoline@merten.de

*kostenpflichtig / fee required



Verwendung des Applikationsprogramms

Applikationsprogramm:

Programmname: Produktfamilie: Produkttyp: Hersteller: DaliControl 7303/1.1 1.3 Schnittstellen/Gateways 1.3.13 DALI-Gateway Merten

geeignet für:

Produktname: Art.-Nr.: INSTABUS-DALI-Gateway REG-K/1/16/64 680129

Funktionsbeschreibung

Allgemein

Das DALI-Gateway verbindet den gewerkeübergreifenden EIB Installationsbus mit dem für die reine Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-Bus. Kostengünstige digitale EVGs mit DALI-Schnittstelle können damit als Subsystem in ein EIB-Gesamtsystem integriert und durch die Vielzahl der verfügbaren EIB-Geräte bedient werden.

Das DALI-Gateway dient als DALI-Master und Spannungsversorgung für die angeschlossenen EVGs. Pro Gateway können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt werden. Zusätzlich können aus den einzelnen Gruppen bis zu 16 Lichtszenen programmiert und abgerufen werden. Helligkeitswerte und Fehlermeldungen stehen als Statusobjekte auf dem EIB zur Verfügung und können an entsprechenden Anzeigegeräten visualisiert werden. Die DALI-Inbetriebnahme (Zuordnung der DALI-EVGs zu den einzelnen Gruppen) wird mithilfe des integrierten Displays und der Bedientasten durchgeführt. Die Einstellung der einzelnen Gruppenparameter und die Zuordnung der Szenen kann ebenfalls durch die Tasten des Gerätes oder alternativ direkt in der ETS durchgeführt werden. Bereits programmierte Szenen sind am Gerät durch den Benutzer nachträglich jederzeit änderbar.

Zusätzlich zu der EIB und der DALI-Schnittstelle stehen zwei passive Eingänge für den Anschluss von konventionellen Tastern oder Bewegungsmeldern direkt am Gerät zur Verfügung.

Sowohl die Inbetriebnahme und der Test, als auch die Bedienung der DALI-Geräte über die passiven Binäreingänge können auch ohne Anschluss der EIB-Leitung durchgeführt werden (z.B. "Baustellenbetrieb").

Das DALI-Gateway ist als REG-Gerät (6TE) direkt für die Montage auf DIN-Hutschienen in Standard – Unterverteilungen geeignet. Der Busanschluss erfolgt über eine Busklemme. Der Anschluss von Netz-,DALI- und Tasterleitungen erfolgen über Schraubklemmen am Gerät.

Zum Betrieb des Gerätes steht das Applikationsprogramm Dali-Control 7303/1.1 zur Verfügung.

Kommunikationsobjekte

Für die Kommunikation des Gerätes über den *EIB* stehen maximal 95 Kommunikationsobjekte zur Verfügung. Teilweise werden die Objekte in Abhängigkeit von der eingestellten Parametrierung ein- bzw. ausgeblendet. Die Kommunikationsobjekte können über 95 Assoziationen mit 95 Gruppenadressen verbunden werden.

Jedem der 16 DALI-Gruppen sind jeweils 5 Objekte zugeordnet. Die Objekte für Gruppe 1 sind:

Obj	Funktion	Objektname	Тур	Flags
0	Ein/Aus	Schalten, Gruppe 1	1 Bit	KSÜ
Über dieses Objekt werden die der Dali-Gruppe 1 zugeordneten Leuchten auf den eingestellten Einschaltwert bzw. Aus geschal- tet. Es kann parametriert werden, ob das Schalten sofort erfol- gen soll oder ob bei Empfang des Objektes auf den Endwert ge- dimmt werden soll. Die Dimmzeit ist dabei unabhängig von der				
1	Heller/Dunkler	Dimmen, Gruppe 1	4 Bit	KSÜ
Über Leuch tigt wi	dieses Objekt wer iten relativ auf- od rd um von 0 auf 10	den die der Dali-Grup ler abgedimmt. Die D 00% zu dimmen, ist pa	pe 1 zuge pimmzeit, o rametriert	ordneten die benö- bar.
2	Wert	Wert, Gruppe 1	1 Byte	KSÜ
Uber dieses Objekt werden die der Dali-Gruppe 1 zugeordneten Leuchten auf einen Beleuchtungswert gesetzt. Es kann para- metriert werden, ob das Übernehmen des Wertes sofort erfolgen soll oder ob bei Empfang des Objektes auf den Endwert ge- dimmt werden soll. Die Dimmzeit ist dabei unabhängig von der				
3	Ein/Aus Wert	Status, Gruppe 1 Status, Gruppe 1	1 Bit 1 Byte	KLÜ KLÜ
Über dieses Objekt kann der Status der Dali-Gruppe 1 zugeord- neten Leuchten bereitgestellt werden. Es kann parametriert wer- den, ob ein 1Bit Status (Ein/Aus) oder ein 1Byte Wertstatus (0100%) übertragen wird. In Abhängigkeit von der Parametrie- rung ändert sich der Objekttyp. Die Bedingung für das Senden des Objektes ist einstellbar.				
4	Fehler	Fehlerstatus, Grup- pe 1	1 Bit	KLU
Über dieses Objekt kann über einen Fehlerstatus innerhalb der Dali-Gruppe informiert werden. Dabei kann parametriert werden, ob nur Lampenfehler, nur EVG-Fehler oder beide Fehlerarten zu einem Fehlerstatus führen. Ein Objektwert von 0 bedeutet, dass kein Fehler innerhalb der Gruppe vorliegt. Ein Wert von 1 bedeu- tet, dass innerhalb der Gruppe mindestens ein Fehler erkannt worden ist. Die Bedingung für das Senden des Objektes ist ein- stellbar.				

Analog zu den Objekten 0 bis 4 für Dali-Gruppe 1 ergeben sich die Objekte 5 bis 9 für Dali-Gruppe 2, die Objekte 10 bis 14 für Dali-Gruppe 3 u.s.w. bis zu den Objekten 75 bis 79 für Dali-Gruppe 16.

Die Objekte 80 bis 88 werden für das Abrufen und Programmieren von eingestellten Lichtszenen benötigt. Es kann parametriert werden, ob Szenen mit 1 Bit-Telegrammen oder mit 1 Byte Telegrammen abgerufen werden. Es ist zu beachten, dass die Zuordnung der einzelnen Dali-Gruppen zu den verschiedenen Szenen am Gerät selber über das Bedienmenü durchgeführt wird (vgl. auch Bedien-und Montageanweisung).

Werden 1 Bit Szenen verwendet, werden die Objekte 80 bis 88 eingeblendet:

Obj	Funktion	Objektname	Тур	Flags
80	Szene abrufen	Szenen 1/2	1 Bit	KS
Über Szene	dieses Objekt wir abgerufen und	d bei Empfang eines d bei einem 1-Telegra	0-Telegra	mms die Szene 2.
Beleu sem 2	chtungssituation ir Zweck muß vor E	Szene 1 oder 2 abzu Empfang eines Telegi	ispeichern ramms da	. Zu die- is Objekt
Progra	ammiermode (Nr.	88) auf 1 gesetzt werd	en.	-
81	Szene abrufen	Szenen 3/4	1 Bit	KS
Über Szene	dieses Objekt wir	d bei Empfang eines	0-Telegra	mms die Szene 4
Das (Dbjekt kann auch	verwendet werden, u	um die eir	ngestellte
Beleu	chtungssituation in	Szene 3 oder 4 abzu	Ispeichern	. Zu die-
sem ⊿ Progra	zweck muis vor E ammiermode (Nr. 3	Emprang eines Telegi 88) auf 1 gesetzt werd	ramms da en.	IS ODJEKT
82	Szene abrufen	Szenen 5/6	1 Bit	KS
Über dieses Objekt wird bei Empfang eines 0-Telegramms die Szene 5 abgerufen und bei einem 1-Telegramm die Szene 6. Das Objekt kann auch verwendet werden, um die eingestellte Beleuchtungssituation in Szene 5 oder 6 abzuspeichern. Zu die- sem Zweck muß vor Empfang eines Telegramms das Objekt				
83	Szene abrufen	Szenen 7/8	1 Bit	KS
Über dieses Objekt wird bei Empfang eines 0-Telegramms die Szene 7 abgerufen und bei einem 1-Telegramm die Szene 8. Das Objekt kann auch verwendet werden, um die eingestellte Beleuchtungssituation in Szene 7 oder 8 abzuspeichern. Zu die- sem Zweck muß vor Empfang eines Telegramms das Objekt				
84	Szene abrufen	Szenen 9/10	1 Bit	KS
Über dieses Objekt wird bei Empfang eines 0-Telegramms die Szene 9 abgerufen und bei einem 1-Telegramm die Szene 10. Das Objekt kann auch verwendet werden, um die eingestellte Beleuchtungssituation in Szene 9 oder 10 abzuspeichern. Zu diesem Zweck muß vor Empfang eines Telegramms das Objekt Programmiermode (Nr 88) auf 1 gesetzt werden				
85	Szene abrufen	Szenen 11/12	1 Bit	KS
Über dieses Objekt wird bei Empfang eines 0-Telegramms die Szene 11 abgerufen und bei einem 1-Telegramm die Szene 12. Das Objekt kann auch verwendet werden, um die eingestellte Beleuchtungssituation in Szene 11 oder 12 abzuspeichern. Zu diesem Zweck muß vor Empfang eines Telegramms das Objekt Programmiermode (Nr. 88) auf 1 gesetzt werden.				

86	Szene abrufen	Szenen 13/14	1 Bit	KS
Über dieses Objekt wird bei Empfang eines 0-Telegramms dieSzene 13 abgerufen und bei einem 1-Telegramm die Szene 14.Das Objekt kann auch verwendet werden, um die eingestellteBeleuchtungssituation in Szene 13 oder 14 abzuspeichern. Zudiesem Zweck muß vor Empfang eines Telegramms das ObjektProgrammiermode (Nr. 88) auf 1 gesetzt werden.87Szene abrufenSzene abrufenSzenen 15/161 BitKS				
Über Szene Das (Beleu dieser	Über dieses Objekt wird bei Empfang eines 0-Telegramms die Szene 15 abgerufen und bei einem 1-Telegramm die Szene 16. Das Objekt kann auch verwendet werden, um die eingestellte Beleuchtungssituation in Szene 15 oder 16 abzuspeichern. Zu diesem Zweck muß vor Empfang eines Telegramms das Objekt			
88	Programmier- mode	Szenen speichern	1 Bit	KSÜ
Nach Empfang eines 1-Telegramms über dieses Objekt wird das Gerät in den Programmiermode gesetzt. Bei aktiviertem Pro- grammiermode wird bei Empang eines der Objekte 80 bis 87 die jeweils eingestellte Beleuchtungssituation in die entsprechende Szene abgespeichert. Beim Abspeichern wird der Programmier- mode deaktiviert und ein 0-Telegramm auf Objekt 88 zurückge- sendet. Der Programmiermode wird 60 Sekunden nach Emp- fang eines 1-Telegramms auf Objekt 88 automatisch beendet. Danach wird der Empfang eines der Telegramme 80 bis 87 wie- der als Szenenabruf interpretiert.				

Werden 8 Bit Szenen verwendet wird nur Objekt 88 eingeblendet:

Ohi			Ohiektname	Typ	Flage
Obj				тур	Flays
88	Szene	en abru-	Szenen 1-16	1 Byte	KS
	ien/sp	Deichem			
Über	dieses	Objekt wird b	ei Empfang eine	s Telegra	mms mit
dem \	Nert 0	-15, die jeweilig	ge Szene 1-16 ab	gerufen.	Wird zu-
sätzlic	h das	oberste Bit ges	etzt (also Wert 12	28 bis 143) wird die
abges	stellte peiche	Beleuchtungss ert:	ituation in die ent	sprechend	le Szene
		Abrufen	Speichern		
Szene	e 1	0	128		
Szene	e 2	1	129		
Szene	e 3	2	130		
Szene	2 4	3	131		
Szene	e 5	4	132		
Szene	e 6	5	133		
Szene	e 7	6	134		
Szene	e 8	7	135		
Szene	9	8	136		
Szene	e 10	9	137		
Szene	e 11	10	138		
Szene	e 12	11	139		
Szene	e 13	12	140		
Szene	e 14	13	141		
Szene	e 15	14	142		
Szene	e 16	15	143		

Über die Objekte 89 und 90 kann das Signal des potentialfreien Tastereingangs auch auf den EIB zur Verfügung gestellt werden. Die Festlegung der Tastenfunktion wird am Gerät selber über das Bedienmenü durchgeführt (vgl. auch Bedien- und Montageanleitung). Es ist zu beachten, dass auch bei einer Parametrierung des Tasters als Dimmtaster für Dali-Gruppen für den EIB nur das Schaltobjekt (kurzer Tastendruck) zur Verfügung steht. Bei der Parametrierung des Tasters als Szenenabruf von Dali-Szenen hat das zugehörige Objekt keine Funktion.

Obj	Funktion	Objektname	Тур	Flags	
89	Ein/Aus	Schalten, Eingang 1	1 Bit	KLÜ	
Über Taster zur Ve	Über dieses Objekt wird in Abhängigkeit von der festgelegten Tastenfunktion des potentialfreien Eingangs 1 ein Schaltsignal zur Verfügung gestellt.				
90	Ein/Aus	Schalten, Eingang 2	1 Bit	KLÜ	
Über dieses Objekt wird in Abhängigkeit von der festgelegten Tastenfunktion des potentialfreien Eingangs 2 ein Schaltsignal zur Verfügung gestellt.					

Über die Objekte 91 bis 94 kann über Fehlerzustände innerhalb des gesamten Dali-Segments informiert werden. Die Objekte werden grundsätzlich bei Änderung gesendet. Sie können aber auch abgefragt werden.

Im einzelnen sind folgende Gesamt-Fehlerobjekte vorhanden:

Obj	Funktion	Objektname	Тур	Flags
91	Fehler	Fehlerstatus, alle Fehler	1 Bit	KLÜ
Über Segm deuter Fehler	dieses Objekt ents unabhängig t kein Fehler au r im Segment vo	wird über den Fehle g vom Fehlertyp informi Ifgetreten. Der Wert 1 rliegt.	erstatus c ert. Der W bedeutet,	les Dali- /ert 0 be- dass ein
92	Fehler	Fehlerstatus, DALI- Bus	1 Bit	KLÜ
Über inform 1 bed	Über dieses Objekt wird über den Fehlerstatus Dali-Kurzschluss informiert. Der Wert 0 bedeutet kein Fehler aufgetreten. Der Wert 1 bedeutet, dass ein Dali-Kurzschluss vorliegt.			
93	Fehler	Fehlerstatus, gesamt 1 Bit KLÜ Lampenfehler		
Über dieses Objekt wird über den Fehlerstatus bezüglich Lam- penfehlern innerhalb des Dali-Segments informiert. Der Wert 0 bedeutet kein Fehler aufgetreten. Der Wert 1 bedeutet, dass ein Lampenfehler in mindestens einer Lampe des Segments vor- liegt.				
94	Fehler	Fehlerstatus, gesamt EVG-Fehler	1 Bit	KLÜ
Über dieses Objekt wird über den Fehlerstatus bezüglich EVG- Fehlern innerhalb des Dali-Segments informiert. Der Wert 0 be- deutet kein Fehler aufgetreten. Der Wert 1 bedeutet, dass ein Fehler in mindestens einem EVG des Segments vorliegt.				

Parameter

Zur besseren Übersicht sind in der Applikation die Parameter auf verschiedene Seiten verteilt.

Im einzelnen sind folgende Parameter vorhanden:

Seite Allgemein:

Parameter bear	beiten		X
Gruppe 15			Gruppe 16
Gruppe 8	Gruppe 9	Gruppe 10 Gru	ppe 11 Gruppe 12 Gruppe 13 Gruppe 14
Allgemein	Gruppe 1	Gruppe 2 Gruppe 3	Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7
Sendebedi	ngung Lichtsta	atus:	Senden bei Änderung
Verhalten t	oei EIB Busspa	annungsausfall:	Keine Änderung
Verhalten t wiederkehr	oei EIB Busspa :	annungs-	Keine Änderung
Verhalten b DALI-Fehle	oei Wiederkeh r:	r nach	Keine Änderung
Sendebedi	ngung Fehlers	tatus:	Senden bei Änderung
Lichtwert b	ei DALI- und I	EIB - Fehler:	100%
Abrufen un Szenen erf	d Abspeicherr olgt:	n der	über 1Bit Objekte
Start der D über Taste	ALI Neu- und n:	Nachinstallation	freigegeben
OK	Abbrec	hen <u>S</u> tandard	Info Teilw. Zugriff Hilfe

Parameter	Einstellungen	
Sendebedingung Lichtstatus	Senden nur bei Anforderung Senden bei Änderung	
Hier wird die Sendebedingung Gruppen (jeweils 4. Kommuni	für den Lichtstatus der Dali- kationsobjekt) eingestellt.	
Verhalten bei Busspan- nungsausfall	Keine Änderung Schalten auf Fehlerwert Aus- schalten	
Hier wird eingestellt welcher E der EIB-Busspannung eingest	eleuchtungszustand bei Ausfall ellt werden soll.	
Verhalten bei Busspan- nungswiederkehr	Keine Änderung Schalten auf Fehlerwert Schalten auf letzten Wert Ausschalten	
Hier wird eingestellt welcher Beleuchtungszustand bei Wieder- kehr der EIB-Busspannung eingestellt werden soll.		
Verhalten bei Wiederkehr nach DALI-Fehler	Keine Änderung Schalten auf letzten Wert Ausschalten	
Hier wird eingestellt welcher Beleuchtungszustand bei der Wie- derkehr nach einem DALI-Fehler (Kurzschluß oder EVG - Fehler) eingestellt werden soll.		
Sendebedingung Fehlersta- tus	Senden nur bei Anforderung Senden bei Änderung	
Hier wird die Sendebedingung für den Fehlerstatus der Dali- Gruppen (jeweils 5. Kommunikationsobjekt) eingestellt. Die Ge- samtfehlerstati (Objekt Nr. 91 bis 94) werden grundsätzlich bei Änderung versendet.		

merten

DaliControl 7303/1.1

Eleriwert bei DALI- und EIB- 0 % Fehler 5 % 10 % 10 % (weiter in 5% Schritten) 90 % 95 % 100 % Einstellung pro Gruppe Hier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können. Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt: über 1 Bit Objekte über 1 Byte Objekte Hier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet. Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten: freigegeben gesperrt Hier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	Linkturent hai DALL und EID	0.0/
Fenier5 %10 % (weiter in 5% Schritten)90 %95 %100 %Einstellung pro GruppeHier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt:über 1 Bit Objekte über 1 Bit ObjekteHier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:freigegeben gesperrtHier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	Lichtwert bei DALI- und EIB-	0 %
10 % (weiter in 5% Schritten) 90 % 95 % 100 % Einstellung pro GruppeHier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt:über 1 Bit Objekte über 1 Byte ObjekteHier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:freigegeben gesperrtHier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	Fenler	5 %
(weiter in 5% Schritten)90 %95 %100 %Einstellung pro GruppeHier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt:Hier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit Objekte über 1 Byte Objekte aber und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:Hier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.		10 %
90 % 95 % 100 % Einstellung pro GruppeHier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt:über 1 Bit Objekte über 1 Bit Objekte über 1 Byte ObjekteHier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:freigegeben gesperrtHier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.		(weiter in 5% Schritten)
95 % 100 % Einstellung pro GruppeHier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt:über 1 Bit Objekte über 1 Byte ObjekteHier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:freigegeben gesperrtHier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.		90 %
100 % Einstellung pro GruppeHier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt:über 1 Bit Objekte über 1 Bit Objekte über 1 Byte ObjekteHier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:freigegeben gesperrtHier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.		95 %
Einstellung pro GruppeHier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt:über 1 Bit Objekte über 1 Byte ObjekteHier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1 Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:freigegeben gesperrtHier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.		100 %
Hier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt:über 1 Bit Objekte über 1 Byte ObjekteHier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:freigegeben gesperrtHier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.		Einstellung pro Gruppe
Abrufen und Abspeichern der Szenen erfolgt:über 1 Bit Objekte über 1 Byte ObjekteHier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:freigegeben gesperrtHier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	Hier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler eingestellt wird. Bei der Parametrierung "Einstel- lung pro Gruppe" erscheinen zwei zusätzliche Seiten auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.	
der Szenen erfolgt:über 1 Byte ObjekteHier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet.Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:freigegeben gesperrtHier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	Abrufen und Abspeichern	über 1 Bit Objekte
Hier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet. Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten: freigegeben gesperrt Hier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.		
Hier kann eingestellt werden, ob die Szenen über 1 Bit oder 1Byte-Objekte abgerufen und gespeichert werden. In Abhängig- keit von der Einstellung werden die entsprechenden Kommuni- kationsobjekte eingeblendet. Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten: Hier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt	der Szenen erfolgt:	über 1 Byte Objekte
Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten: freigegeben gesperrt Hier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	der Szenen erfolgt:	über 1 Byte Objekte
Nachinstallation über Tasten: gesperrt Hier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachinstallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	der Szenen erfolgt: Hier kann eingestellt werden, 1Byte-Objekte abgerufen und keit von der Einstellung werde kationsobjekte eingeblendet.	über 1 Byte Objekte ob die Szenen über 1 Bit oder gespeichert werden. In Abhängig- n die entsprechenden Kommuni-
ten: Hier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	der Szenen erfolgt: Hier kann eingestellt werden, 1Byte-Objekte abgerufen und keit von der Einstellung werde kationsobjekte eingeblendet. Start der DALI- Neu- und	über 1 Byte Objekte ob die Szenen über 1 Bit oder gespeichert werden. In Abhängig- n die entsprechenden Kommuni- freigegeben
Hier kann eingestellt werden, ob eine DALI Neu- oder Nachin- stallation über die Tasten am Gerät durchgeführt werden kann. Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	der Szenen erfolgt: Hier kann eingestellt werden, 1Byte-Objekte abgerufen und keit von der Einstellung werde kationsobjekte eingeblendet. Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas-	über 1 Byte Objekte ob die Szenen über 1 Bit oder gespeichert werden. In Abhängig- n die entsprechenden Kommuni- freigegeben gesperrt
Das Gerät kann damit gegen unbefugte Bedienung geschützt werden.	der Szenen erfolgt: Hier kann eingestellt werden, 1Byte-Objekte abgerufen und keit von der Einstellung werde kationsobjekte eingeblendet. Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten:	über 1 Byte Objekte ob die Szenen über 1 Bit oder gespeichert werden. In Abhängig- n die entsprechenden Kommuni- freigegeben gesperrt
werden.	der Szenen erfolgt: Hier kann eingestellt werden, 1Byte-Objekte abgerufen und keit von der Einstellung werde kationsobjekte eingeblendet. Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten: Hier kann eingestellt werden, stalletion über die Tasten am	über 1 Byte Objekte über 1 Byte Objekte ob die Szenen über 1 Bit oder gespeichert werden. In Abhängig- n die entsprechenden Kommuni- freigegeben gesperrt ob eine DALI Neu- oder Nachin- Corët durcheneführt worden komm
	der Szenen erfolgt: Hier kann eingestellt werden, 1Byte-Objekte abgerufen und keit von der Einstellung werde kationsobjekte eingeblendet. Start der DALI- Neu- und Nachinstallation über Tas- ten: Hier kann eingestellt werden, stallation über die Tasten am Das Gerät kann damit gegen	über 1 Byte Objekte über 1 Byte Objekte ob die Szenen über 1 Bit oder gespeichert werden. In Abhängig- n die entsprechenden Kommuni- freigegeben gesperrt ob eine DALI Neu- oder Nachin- Gerät durchgeführt werden kann. ubefudte Bedienung geschützt

Für die einzelnen Gruppen steht jeweils eine Seite zur Verfügung, auf der die gruppenspezifischen Parameter eingestellt werden können.

Seite Gruppe 1 - 16:

Parameter bearbeiten	×
Gruppe 15	Gruppe 16
Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Grupp	be 11 Gruppe 12 Gruppe 13 Gruppe 14
Allgemein Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3	Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7
Wert beim Einschalten:	100%
Dimmzeit für Dimmen:	10 Sekunden
Minimaler Wert beim Dimmen:	5%
Maximaler Wert beim Dimmen:	100%
Verhalten beim Einschalten:	Wert sofort übernehmen
Verhalten beim Ausschalten:	Wert sofort übernehmen
Verhalten beim Wertsetzen:	Wert sofort übernehmen
Dimmzeit bei Ein, Aus, Wertsetzen:	10 Sekunden
Art des Statusobjektes:	Wertstatus, 0-100%
Erkennbare Fehlertypen:	Nur Lampenfehler
OK Abbrechen <u>S</u> tandard	Info <u>V</u> oller Zugriff <u>H</u> ilfe

Parameter	Einstellungen	
Wert beim Einschalten:	0 %	
	5 %	
	10 %	
	(weiter in 5% Schritten)	
	90 %	
	95 %	
	100 %	
	letzter Wert	
Hier wird der Lichtwert parametriert, der bei Empfang eines 1- Telegramms in der entsprechenden Dali-Gruppe eingestellt wird. Wird die Parametereinstellung "letzter Wert gewählt", so wird bei Empfang eines 1-Telegramms der Wert eingeschaltet, der vor dem Empfang des letzten 0-Telegramms durch Dimmen oder Wertsetzen eingestellt wurde.		
Dimmzeit für Dimmen	5 Sekunden	
	10 Sekunden	
	15 Sekunden	
	20 Sekunden	
	30 Sekunden	
	40 Sekunden	
	60 Sekunden	
Hier wird eingestellt, in welcher Zeit bei Empfang eines Dimmte- legramms von 0 auf 100% gedimmt werden soll (Dimmgschwin- digkeit).		
Minimaler Wert beim Dim-	0%	
men:	5%	
	10%	
	15%	
	20%	
	25%	
	30%	
Hier wird der minimale Dimmv 0% kann über Dimmen auch a schalten über Dimmen ist grut	vert eingestellt. Bei der Einstellung ausgeschaltet werden. Das Ein- ndsätzlich möglich.	
Maximaler Wert beim Dim-	50%	
men	55%	
	60%	
	(weiter in 5% Schritten)	
	90%	
	95%	
	100%	
Hier wird der maximale Dimmwert eingestellt.		
Verhalten beim Einschalten	Wert sofort übernehmen	
	Auf Wert Dimmen	
Hier kann eingestellt werden,	ob bei Empfang eines 1-	
Telegramms der Einschaltwer oder ob auf den Einschaltwert	t sofort übernommen werden soll aufgedimmt werden soll.	
Verhalten beim Ausschalten	Wert sofort übernehmen	
	Auf Wert Dimmen	
Hier kann eingestellt werden	l ob bei Emofang eines 0-	
Telegramms sofort ausgesch	altet werden soll oder ob auf Aus	
abgedimmt werden soll.		



Verhalten beim Wertsetzen	Wert sofort übernehmen Auf Wert Dimmen	
Hier kann eingestellt werden, ob bei Empfang eines 1 Byte Tele- gramms der Lichtwert sofort übernommen werden soll oder ob auf den Wert auf- bzw. abgedimmt werden soll.		
Dimmzeit bei Ein, Aus,	10 Sekunden	
Wertsetzen:	15 Sekunden	
	20 Sekunden	
	30 Sekunden	
	40 Sekunden	
	1 Minute	
	2 Minuten	
	3 Minuten	
	4 Minuten	
	5 Minuten	
	10 Minuten	
	15 Minuten	
	20 Minuten	
Hier wird eingestellt in welcher Zeit bei Empfang eines Ein-, Aus- oder Wertsetzentelegramms von 0 auf 100% gedimmt werden soll, wenn jeweils "Auf Wert Dimmen" parametriert wurde.		
Art des Statusobjektes	Schaltstatus, 1 Bit	
	Wertstatus, 0100%	
Hier kann eingestellt werden, ob das Statusobjekt nur den An- Aus-Schaltstatus oder den Wertstatus 0100% der entsprechen- den Dali-Gruppe bereitstellt.		
Erkennbare Fehlertypen:	Kein Fehlerstatus	
	Nur Lampenfehler	
	Nur EVG-Fehler	
	Lampen- und EVG-Fehler	
Hier kann eingestellt werden, bei welchen Fehlern das Fehlerobjekt der jeweiligen Gruppe einen Fehlerstatus bereitstellt.		

Wird auf der Seitte "Allgeimein" der Parameter "Lichtwert bei DALI- und EIB-Fehler" auf "Einstellung pro Gruppe" eingestellt, so werden zwei zusätzliche Seiten eingeblendet auf denen die Fehlerwerte individuell gewählt werden können.

Seite Fehlerwerte Gruppe 1 - 8:

arameter bearbeiten	
Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 0	Gruppe 11 Gruppe 12 Gruppe 13 Gruppe 14
Allgemein Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe	e 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7
Gruppe 15 Gruppe 16 Fehle	erwerte Gruppe 18 Fehlerwerte Gruppe 916
Lichtwert pach EIB- und DALL-Fehler	
Wert Gruppe 1:	100%
Wert Gruppe 2:	100%
	100%
Wert Gruppe 3:	100%
Wert Gruppe 4:	100%
wert gruppe 5:	100%
Wert Gruppe 6:	100%
Wart Gruppe 7:	
weit druppe 7.	100%
Wert Gruppe 8:	100%
OK Abbrechen Standard	Info Tailw Zugriff Hilfe

Parameter	Einstellungen
Wert Gruppe 1:	0 %
	5 %
Wert Gruppe 8:	10 %
	(weiter in 5% Schritten)
	90 %
	95 %
	100 %
Hier kann eingestellt werden, welcher Lichtwert bei einem Dali- oder EIB-Fehler in der jeweiligen Gruppe eingestellt wird.	

Die Seite "Fehlerwerte Gruppe 9 – 16" hat die analoge Funktion zur vorher beschriebenen Seite.